

MEC Barra carico piombo per pressa progressiva - Barra dosatrice 1/2 oz per pallini di piombo

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e di creare il caricamento che desideri. Si interscambiano con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive. Le barre di colpo in acciaio sono disponibili su ordinazione speciale.



Caratteristiche

- Nome: [Barra dosatrice 1/2 oz per pallini di piombo](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019417
- N. fab.: 50212
- Dimensioni: 1/2 oz
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 159mm
- UPC: 098489013727

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per l'uso della MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. È importante seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, contribuendo così alla tua sicurezza e a quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti, non tentare di riparare il prodotto da solo; contatta un professionista.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge o detriti.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia posizionata su una superficie stabile e piana.
- Non superare mai le specifiche di carico indicate nel manuale del prodotto.
- Evita di lavorare in aree umide o in presenza di sostanze infiammabili.
- Non utilizzare la barra di carica se presenta segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa di ricarica.
- Allinea la MEC LEAD CHARGE BAR con il supporto della pressa.
- Fissa la barra di carica in posizione seguendo le istruzioni specifiche del produttore.

2. Utilizzo della Barra di Carica:

- Regola la carica secondo le tue esigenze, assicurandoti che sia impostata correttamente.
- Controlla che non ci siano ostruzioni nel meccanismo della pressa prima dell'uso.
- Esegui un test di funzionamento senza munizioni per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle attrezzature.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta specializzati.
- In caso di smaltimento della barra di carica, assicurati di farlo in modo sicuro per evitare infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore MEC o visita il sito ufficiale.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile della MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it