

SINCLAIR Zubehör für Schießauflagen - Deluxe-Schießauflage mit Vorderschaftanschlag

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Zubehör für Einschießgeräte](#)

Sinclair Competition Rest Post, 1" Gehst du manchmal mit mehr als einem Gewehr zum Schießstand? Um zu vermeiden, dass du deinen Schießrest-Topf anpassen musst, um verschiedene Gewehr-Vorderteile zu berücksichtigen, kaufen Schützen oft einen zusätzlichen Schießrest-Topf, Post und Handrad, die einen schnellen Wechsel ohne Anpassung oder Montage ermöglichen. Schieße mit deinem breiten Vorderteil-Varmint-Gewehr und wechsele dann die Oberseite, um dein Lieblingslichtgewicht-Jagdgewehr einzustellen. Der Post ist 1-14" gewindet und aus rostfreiem Stahl, nur für die Sinclair Competition Rest-Serie geeignet. Das Handrad ist aus Aluminium mit schwarzer anodisierter Oberfläche und hat einen gewindeten Edelstahl-Einsatz, der für eine gallenfreie Lebensdauer ausgelegt ist. Das Handrad verwendet 1-14" Gewinde und ist nur für die Sinclair Competition Rest-Serie konzipiert. Sinclair Competition Forend Stop Aktualisiere deinen vorhandenen Sinclair Rest-Topf mit unserem Sinclair Competition Forend Stop. Der Sinclair Competition Forend Stop ist vollständig in Länge (vor und zurück), Höhe und Neigung einstellbar. Er funktioniert mit den aktuell produzierten Generation II Rest-Topps (Benchrest und All-Purpose). Hergestellt mit rostfreien Stahlbefestigungen und einem Delron-Stopppknopf, ist er für eine Lebensdauer von Nutzung gebaut.



Eigenschaften

- Name: [Deluxe-Schießauflage mit Vorderschaftanschlag](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749101026
- Herst.-Nr.:
- Art: Rest Accessories
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 74mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sinclair Shooting Rest Accessories Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

Sinclair Shooting Rest Accessories

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den Sinclair International Deluxe Shooting Rest Forend Stop entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner SchießrestZubehörteile zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Schießrest auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt ist, bevor du ihn benutzt.
- Überschreite nicht das für den Schießrest angegebene Gewichtslimit, um ein Umkippen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte den Schießrest von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen am Produkt. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge stets die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich Schieß und Waffensicherheit.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Handrad vor der Benutzung sicher angezogen ist, um ein versehentliches Lockern während des Schießens zu verhindern.
- Verwende den Schießrest nicht mit Feuerwaffen, die die empfohlenen Spezifikationen überschreiten.
- Vermeide es, Finger oder Hände in die Nähe beweglicher Teile zu bringen, während du Anpassungen vornimmst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du den Schießrest einstellst oder benutzt.
- Lagere den Schießrest an einem trockenen und sicheren Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist, um Rost und Schäden zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Forend Stops:

- Entferne die vorhandene Oberseite von deinem Sinclair Competition Rest.
- Richte den Sinclair Competition Forend Stop mit den Montageschrauben an der Oberseite des Rests aus.
- Sichere den Forend Stop mit den bereitgestellten rostfreien Stahlbefestigungen. Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Einstellung des Forend Stops:

- Um die Länge einzustellen, lockere den DelronStoppknopf und bewege den Forend Stop in die gewünschte Position. Ziehe den Knopf sicher wieder fest.
- Für die Höhenverstellung benutze die Höhenverstellungsfunktion, um den Forend Stop nach Bedarf anzuheben oder abzusenken.
- Um die Neigung einzustellen, lockere den entsprechenden Einstellmechanismus und stelle den gewünschten Winkel ein, bevor du ihn wieder festziehst.

3. Benutzung des Schießrests:

- Platziere deine Feuerwaffe sicher auf der Oberseite des Rests und stelle sicher, dass sie stabil ist.
- Stelle das Handrad ein, um die Feuerwaffe zu sichern. Stelle sicher, dass es fest angezogen ist.
- Wenn du fertig bist, entferne die Feuerwaffe vorsichtig vom Rest und achte darauf, dass sie in eine sichere Richtung zeigt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Für das Produkt selbst, falls es nicht mehr verwendbar ist, erkundige dich bei den örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden. Entsorge es nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sinclair Shooting Rest Accessories besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf diese Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst und sicher!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de