

REMINGTON 870/1100/11-87 Rallonge de tube chargeur - REMINGTON 870/1100/11-87 Tube prolongateur de magasin, anneau côté gauche, 2 coups

[Home](#)

Ajoute un ou deux coups supplémentaires à votre fusil de chasse Remington

Les extensions de magasin en acier usiné augmentent la capacité sans nécessiter de travail d'armurier ou de modifications permanentes à votre fusil de chasse Remington 870, 1100 ou 11-87. Le collier fileté et strié se visse à l'extrémité du tube du magasin. Comprend un ressort de magasin haute performance de longueur prolongée et un suiveur en nylon indestructible et haute visibilité. Les modèles avec boucle disposent d'une boucle fixe sur le côté gauche de l'extension pour accepter l'attache directe de sangles de style tactique sans anneaux. Les modèles avec attache rapide incluent un point d'attache pivotant rapide monté soit au centre du capuchon du magasin, soit à l'avant d'une plaque en dessous de l'extension pour accepter des sangles avec des attaches rapides. Tous les modèles s'adaptent uniquement au calibre 12.



Caractéristiques

- Nom: [REMINGTON 870/1100/11-87 Tube prolongateur de magasin, anneau côté gauche, 2 coups](#)
- Fabricant: [SCATTERGUN TECHNOLOGY](#)
- Référence: 800730080
- N° fabr.: SGET-RH-2
- Calibre: Calibre 12
- Capacité: 2-coups
- Modèle: 11-87,1100,870
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 94mm
- Longueur d'expédition: 193mm
- UPC: 874218003425

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A502

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le tube de magasin prolongé REMINGTON 870/1100/1187](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le tube de magasin prolongé REMINGTON 870/1100/1187

Introduction

Merci d'avoir choisi le tube de magasin prolongé REMINGTON 870/1100/1187 de SCATTERGUN TECHNOLOGY. Ce produit est conçu pour augmenter la capacité de votre fusil de chasse tout en garantissant une utilisation sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer ce produit en toute sécurité, conformément au Règlement général de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR).

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous d'être familiarisé avec le fonctionnement et les caractéristiques de sécurité de votre fusil de chasse avant d'utiliser le tube de magasin prolongé.
- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées. Gardez le canon pointé dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez le tube de magasin prolongé et votre fusil de chasse dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le tube de magasin pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et modifications d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement le tube de magasin prolongé avec les fusils de chasse Remington 870, 1100 ou 1187, spécifiquement conçus pour le calibre 12.
- Assurez-vous que le tube de magasin est correctement installé avant utilisation. Un tube mal installé ou lâche peut provoquer des dysfonctionnements.
- Utilisez toujours le ressort de magasin haute performance et le suiveur en nylon fournis pour garantir un chargement fiable.
- Évitez d'utiliser le tube de magasin avec des types de munitions qui ne sont pas compatibles avec votre fusil de chasse.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des problèmes lors de l'utilisation du tube de magasin prolongé, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre fusil de chasse est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retirez le capuchon de magasin existant de votre fusil de chasse.
- Fixez le collier fileté et strié du tube de magasin prolongé à l'extrémité du tube de magasin de votre fusil. Serrez à la main de manière sécurisée.
- Si applicable, assurez-vous que la boucle fixe ou le point d'attache rapide est positionné correctement pour votre attache de sangle préférée.
- Remplacez le ressort de magasin et le suiveur en nylon conformément aux instructions fournies avec le produit.
- Replacez le capuchon de magasin, en vous assurant qu'il est bien sécurisé.

2. Utilisation :

- Chargez le fusil de chasse avec des munitions compatibles, en vous assurant qu'elles sont correctement positionnées dans le magasin.
- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurez-vous que votre doigt est éloigné de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Après avoir tiré, suivez les procédures de déchargement sûres pour vous assurer que l'arme est claire.

Instructions d'élimination

- Éliminez le tube de magasin prolongé conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé au-delà de la réparation, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jetez pas le tube de magasin prolongé avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le tube de magasin prolongé REMINGTON 870/1100/1187, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour les informations de contact basées dans l'UE ou consulter votre détaillant local.

Note importante : Ce guide d'instructions de sécurité est destiné à vous aider à utiliser le tube de magasin prolongé REMINGTON 870/1100/1187 en toute sécurité. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les lois et réglementations locales.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr