

# **AXIS 243/308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE - SAVAGE ARMS AXIS MAG 243 WIN, 7MM-08 REM, 6.5 CREED, 260 REM, 308 WIN**

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Magazines](#)

Savage Arms a bâti une réputation pour ses carabines à verrou précises dès la sortie de la boîte à un prix d'entrée de gamme. Ceci est un chargeur de remplacement d'origine pour les modèles Savage Axis/Edge et pour les modèles 11 Trophy/Lightweight/Lady Hunter qui utilisent des chargeurs Axis. Si votre modèle 11 a un chargeur avec un loquet en plastique à l'avant, alors c'est le chargeur correct. Spécifications et caractéristiques : Savage 55232 Chargeur détachable de 4 cartouches Action courte Calibres Corps en acier Plaque de sol en polymère Noir mat Calibres : .308 Winchester/.300 Savage/.260 Remington/.250 Savage/7mm-08 Remington/6.5 Creedmoor/.243 Winchester Compatible avec : Savage Arms Axis/Edge/11 Trophy Hunter/11 Lightweight Hunter/11 Lady Hunter



## **Caractéristiques**

- Nom: [SAVAGE ARMS AXIS MAG 243 WIN, 7MM-08 REM, 6.5 CREED, 260 REM, 308 WIN](#)
- Fabricant: [SAVAGE ARMS](#)
- Référence: 855116392
- N° fabr.: 55232
- Calibre: 7 mm - 08 Remington
- Capacité: 4-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Steel
- Modèle: Axis
- Type d'arme: Savage Arms
- Poids du colis: 0.079kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 011356552327

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le chargeur de carabine AXIS 243/308 Winchester](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le chargeur de carabine AXIS 243/308 Winchester

## Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur de carabine AXIS 243/308 Winchester de Savage Arms. Ce guide fournit des instructions et des recommandations de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre de ton produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le chargeur.

## Directives générales de sécurité

- Assuretoi que tous les utilisateurs de ce produit connaissent les pratiques de sécurité liées aux armes à feu.
- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé, à l'abri des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le chargeur pour détecter des dommages ou une usure avant chaque utilisation.
- Utilise uniquement les calibres compatibles spécifiés dans ce guide.
- Signale tout produit dangereux ou tout incident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Utilise uniquement le chargeur avec les modèles d'armes à feu compatibles : Savage Arms Axis/Edge et les modèles 11 Trophy/Lightweight/Lady Hunter.
- Assuretoi que le chargeur est correctement inséré dans l'arme à feu avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Évite d'utiliser le chargeur dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.
- Ne surcharge pas le chargeur audelà de sa capacité spécifiée de 4 cartouches.
- Suis toujours les directives du fabricant pour charger et décharger le chargeur.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Aline le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme à feu.
- Pousse fermement le chargeur dans le puits de chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

### 2. Chargement du chargeur :

- Tiens le chargeur avec les lèvres d'alimentation orientées vers le haut.
- Insère les cartouches une à une dans le chargeur, en t'assurant qu'elles sont bien en place.
- Ne dépasse pas la capacité du chargeur de 4 cartouches.

### 3. Déchargement du chargeur :

- Retire le chargeur de l'arme à feu en appuyant sur le bouton de libération du chargeur.
- Tiens le chargeur audessus d'une zone sûre et laisse tomber les cartouches.
- Si nécessaire, retire manuellement les cartouches restantes.

### 4. Entretien :

- Nettoie régulièrement le chargeur avec un chiffon doux pour enlever la saleté et les débris.

- Inspecte le chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Range le chargeur dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

## **Instructions de mise au rebut**

- Suis les réglementations locales pour la mise au rebut des accessoires d'armes à feu.
- Si le chargeur est endommagé audelà de toute réparation, élimine-le de manière à empêcher toute utilisation non autorisée.
- Ne jette pas le chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation du chargeur de carabine AXIS 243/308 Winchester, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton revendeur local pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de ton produit Savage Arms. Ton utilisation responsable contribue à un environnement plus sûr pour tous les utilisateurs d'armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : service@brownells.ch

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)