

Détentes HIT pour REMINGTON 700 - REMINGTON 700 détente courbée noire 8 oz

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Un Déclencheur à Longue Distance Conçu Selon les Demandes des Consommateurs

Grâce à la popularité croissante du tir à longue distance, les clients de Timney Triggers ont réclamé un déclencheur spécialement conçu pour les actions Remington 700 et leurs clones. Avec le déclencheur Timney Hit, les ingénieurs de l'entreprise ont condensé toutes ces caractéristiques demandées par les clients de Timney en un seul déclencheur parfait, conçu pour aider les tireurs à longue distance à toucher des cibles en acier. Le déclencheur Timney Hit se démarque des autres déclencheurs du modèle 700 dans la gamme de l'entreprise, grâce à une toute nouvelle géométrie facile à utiliser et réglable de 8 onces à 2 livres. Chaque composant à l'intérieur du déclencheur Hit est usiné. Il n'y a pas de pièces MIM à l'intérieur du déclencheur, ni de composants estampés. Chaque pièce est un solide morceau de métal conçu pour durer et offrir des performances de premier ordre. Le déclencheur Timney Hit est disponible avec des chaussures de déclenchement droites ou courbées, et les déclencheurs peuvent être choisis en finitions noire ou nickel.



Caractéristiques

- Nom: [REMINGTON 700 détente courbée noire 8 oz](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883000135
- N° fabr.: THE HIT
- Modèle: 700
- Style: Courbé
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.07kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 121mm
- UPC: 081950448005

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Hit pour Remington 700](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Hit pour Remington 700

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur Timney Hit pour votre Remington 700. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le déclencheur.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez le déclencheur uniquement dans le cadre pour lequel il a été conçu.
- Assurez-vous que le déclencheur est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne modifiez pas le déclencheur ou ses composants.
- Gardez le déclencheur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du déclencheur pour détecter toute usure ou dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation Sécurisée:** Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de la manipulation du déclencheur.
- **Contrôle de la Sécurité:** Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- **Environnement de Tir:** Utilisez le déclencheur dans un environnement sûr et approprié pour le tir, loin des personnes et des animaux.
- **Conditions Météorologiques:** Évitez d'utiliser le déclencheur dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme est déchargée et que le canon est pointé dans une direction sécurisée.
2. **Retrait de l'Ancien Déclencheur:** Suivez les instructions du fabricant pour retirer l'ancien déclencheur.
3. **Installation du Déclencheur Timney Hit:**
 - Insérez le déclencheur dans le boîtier de l'arme en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
 - Serrez les vis de fixation selon les spécifications du fabricant.
4. **Réglage du Déclencheur:** Ajustez la pression du déclencheur de 8 oz à 2 livres selon vos préférences.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, effectuez un contrôle de sécurité pour vous assurer que le déclencheur fonctionne correctement.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement du déclencheur en effectuant des essais dans un environnement sécurisé.
- Ne tirez pas si vous n'êtes pas sûr de la sécurité de la situation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le déclencheur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces

d'armement.

- Si le déclencheur est défectueux ou endommagé, contactez un professionnel pour son élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre déclencheur Timney Hit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec le produit ou consulter le site web du fabricant.

Ce guide a été élaboré pour garantir votre sécurité et celle des autres. En utilisant le déclencheur Timney Hit de manière responsable, vous contribuez à un environnement de tir sûr et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr