

Selektorhebel, weißer Flügel, 20GA, Nickel - Selektorhebel WH.WING, 20GA, Nickel

[Flinten Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile Sicherungshebel](#)

PASST FÜR: S686, 20

HEBEL, WÄHLER, WH.WING, 20GA, NICKEL



Eigenschaften

- Name: [Selektorhebel WH.WING, 20GA, Nickel](#)
- Hersteller: [BERETTA USA](#)
- Artikel-Nr.: 913300993
- Herst.-Nr.: C59439
- Modell: S686
- Waffentyp: Beretta
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Selektorhebel WH.WING, 20GA, Nickel](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Selektorhebel WH.WING, 20GA, Nickel

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Selektorhebels WH.WING, 20GA, Nickel von Beretta. Dieser Leitfaden bietet dir wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen, um die sichere Nutzung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dir alle Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende den Selektorhebel nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende den Selektorhebel nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen bemerkst.
- Achte darauf, dass der Selektorhebel korrekt installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Trage bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.
- Überprüfe die Kompatibilität des Selektorhebels mit deinem Gerät.

2. Installation

- Entferne den alten Selektorhebel, falls vorhanden, gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setze den neuen Selektorhebel in die vorgesehene Position ein.
- Stelle sicher, dass der Hebel fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
- Überprüfe die Funktionalität des Hebels, bevor du das Gerät in Betrieb nimmst.

3. Nutzung

- Verwende den Selektorhebel, um zwischen den verschiedenen Einstellungen deines Geräts zu wechseln.
- Achte darauf, dass der Hebel nicht übermäßig belastet wird, um Brüche oder Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Teile des Selektorhebels umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei spezifischen Fragen oder Problemen weiterhelfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des Selektorhebels in deiner Verantwortung liegen. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de