

Perno leva superiore della sicura BERETTA SO6 Auto - BERETTA SO6 AUTO perno della leva superiore della sicura

[Parti Fucili](#) > [Componenti azioni](#) > [Componenti per la sicura](#) > [Perni e spine di sicura](#)

PINA DEL LEVA SUPERIORE DI SICUREZZA AUTOMATICA BERETTA SO6

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [BERETTA SO6 AUTO perno della leva superiore della sicura](#)
- Produttore: [BERETTA USA](#)
- N. prodotto: 913500352
- N. fab.: C5A838
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: PINA DEL LEVA SUPERIORE DI SICUREZZA AUTOMATICA BERETTA SO6
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: PINA DEL LEVA SUPERIORE DI SICUREZZA AUTOMATICA BERETTA SO6

Introduzione

Benvienuto nella guida di sicurezza per la PINA DEL LEVA SUPERIORE DI SICUREZZA AUTOMATICA BERETTA SO6. Questo documento è stato creato per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Segui sempre le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Utilizza solo parti di ricambio originali Beretta per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni avverse (umidità, temperature estreme, ecc.) che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Se il prodotto viene utilizzato in un ambiente di lavoro, assicurati che tutti gli utenti siano formati sull'uso sicuro del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione incluse nel pacchetto.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio componente con cautela, assicurandoti di non danneggiare altre parti del dispositivo.
- Inserisci la nuova PINA DEL LEVA SUPERIORE DI SICUREZZA AUTOMATICA nel suo alloggiamento.
- Assicurati che il pin sia saldamente fissato e che non ci siano spazi vuoti.

3. Uso:

- Verifica il corretto funzionamento del dispositivo dopo l'installazione.
- Segui le istruzioni specifiche per l'uso del dispositivo in cui è installata la PINA DEL LEVA.
- Se noti comportamenti anomali, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la corretta disposizione del prodotto.
- Non smaltire il prodotto nell'indifferenziata; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per materiali pericolosi o elettronici.

- Ricicla il prodotto, se possibile, per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il servizio clienti di Beretta. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Conclusione

La sicurezza è una priorità assoluta. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile della PINA DEL LEVA SUPERIORE DI SICUREZZA AUTOMATICA BERETTA SO6. In caso di domande o dubbi, non esitare a contattare il supporto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it