

RUGER® MARK II™ & MARK III™ Disconnector - Abzugssperre

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile Disconnector](#) > [Unterbrecher](#)

Für verbesserte Abzugsfunktion und Präzision

Der Volquartsen CNC-gefräste Disconnector ist aus 416 Edelstahl gefertigt. Der Fräspanzess ermöglicht mehrere Designänderungen in der Funktionsweise des Disconnectors. Volquartsen hat Material hinzugefügt, das die Steifigkeit im Vergleich zum vorherigen Design erhöht. Diese erhöhte Steifigkeit verbessert nicht nur den Abzugsweg, sondern verbessert auch die Gesamtfunktion, da sie ein Einklemmen oder eine Beeinträchtigung verhindert, die beim vorherigen und im Werk-Design auftreten können. Dies liegt teilweise an den Abweichungen in den Toleranzen des Werkrahmens. Das CNC-gefräste Design verfügt außerdem über einen integrierten Stift ohne den Absatz, der im Werkdesign zu finden ist. Ebenfalls enthalten ist ein Stift, der mit dem Abzugsplunger in Kontakt kommt, um die Reibung während der Bewegung über den Abzugsplunger zu reduzieren.



Eigenschaften

- Name: [Abzugssperre](#)
- Hersteller: [VOLQUARTSEN](#)
- Artikel-Nr.: 930000051
- Herst.-Nr.: VC2DN
- Modell: Mark I,Mark II
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 71mm
- Versandlänge: 91mm
- UPC: 810162012236

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- RUGER® MARK II™ & MARK III™ DISCONNECTOR VOLQUARTSEN DISCONNECTOR Sicherheitsanleitung
- Über uns

RUGER® MARK II™ & MARK III™

DISCONNECTOR VOLQUARTSEN DISCONNECTOR

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den Volquartsen CNCgefrästen Disconnector für deine RUGER® MARK II™ oder MARK III™ entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv funktioniert. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du diese Produktanweisungen genau befolgst, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Verwendung von Feuerwaffenkomponenten verbunden sind, einschließlich unsachgemäßer Installation und Handhabung.
- Dieses Produkt ist nur für erwachsene Benutzer gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe immer, ob die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Installations oder Wartungsarbeiten durchführst.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung des Disconnectors und anderer Komponenten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Vergewissere dich, dass der Disconnector mit deinem spezifischen Modell der RUGER® Feuerwaffe kompatibel ist.
- Modifizierte oder verändere den Disconnector in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Korrosion des Disconnectors und anderer Komponenten zu verhindern.
- Versuche nicht, die Feuerwaffe zu verwenden, wenn du nach der Installation des Disconnectors von einer Fehlfunktion oder abnormalen Betrieb ausgehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und eines Hammers.

2. Alten Disconnector entfernen:

- Zerlege die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Lokalisieren den Disconnector und entferne ihn vorsichtig mit dem Stanzwerkzeug, um den Sicherungsstift herauszudrücken.

3. Volquartsen Disconnector installieren:

- Richte den neuen Volquartsen Disconnector in der gleichen Position wie den alten aus.
- Setze den Sicherungsstift ein, um den Disconnector zu sichern, und stelle sicher, dass er vollständig sitzt.

4. Feuerwaffe wieder zusammenbauen:

- Folge den Anweisungen des Herstellers, um die Feuerwaffe wieder zusammenzubauen.
- Führe einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion des Abzugs und des Disconnectors sicherzustellen.

Nutzungsanweisungen

- Befolge immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen, wenn du deine Feuerwaffe benutzt.
- Überprüfe regelmäßig den Disconnector auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du während des Betriebs Probleme mit dem Disconnector feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Disconnector und alle zugehörigen Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Disconnector nicht im normalen Haushaltsmüll. Informiere dich über lokale Recyclingprogramme oder Einrichtungen zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zum Volquartsen Disconnector oder dessen Installation wende dich bitte an den Einzelhändler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder besuche die VolquartsenWebsite für zusätzliche Ressourcen und Unterstützung.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung des Volquartsen CNCgefrästen Disconnectors mit deiner RUGER® MARK II™ oder MARK III™ Feuerwaffe gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und konsultiere Fachleute, wenn du Zweifel hast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de