

# RUGER® MARK II™ & MARK III™ DÉCONNECTEUR - Déconnecteur

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces de Séparation](#) > [Séparateurs](#)

## Pour une Fonction de Gâchette Améliorée et une Précision Accrue

Le déconnecteur usiné CNC de Volquartsen est fabriqué en acier inoxydable 416. Le processus d'usinage permet plusieurs modifications de conception concernant le fonctionnement du déconnecteur. Volquartsen a ajouté du matériau qui augmente la rigidité par rapport à la conception précédente. Cette rigidité accrue améliore non seulement la pression de la gâchette, mais améliore également le fonctionnement global en empêchant tout blocage ou interférence que l'on peut rencontrer sur la conception précédente et celle d'origine. Cela est dû, en partie, aux variations dans les tolérances du cadre d'origine. La conception usinée CNC présente également une goupille intégrale sans la marche trouvée sur la conception d'origine. Une goupille est également incluse, elle entre en contact avec le piston de la gâchette pour réduire la friction lors de son déplacement sur le piston de la gâchette.



## Caractéristiques

- Nom: [Déconnecteur](#)
- Fabricant: [VOLQUARTSEN](#)
- Référence: 930000051
- N° fabr.: VC2DN
- Modèle: Mark I,Mark II
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 91mm
- UPC: 810162012236

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le déconnecteur Volquartsen pour RUGER® MARK II™ & MARK III™](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le déconnecteur Volquartsen pour RUGER® MARK II™ & MARK III™

## Introduction

Merci d'avoir choisi le déconnecteur usiné CNC de Volquartsen pour votre RUGER® MARK II™ ou MARK III™. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes, des instructions d'installation et des conseils d'utilisation appropriés pour garantir que votre produit fonctionne de manière sûre et efficace. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous d'utiliser ce produit en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation de composants d'arme à feu, y compris une installation et une manipulation incorrectes.
- Ce produit est conçu uniquement pour les utilisateurs adultes. Gardezle hors de portée des enfants.
- Assurezvous toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou travail d'entretien.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage au déconnecteur et aux autres composants.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation d'armes à feu.
- Vérifiez que le déconnecteur est compatible avec votre modèle spécifique d'arme RUGER®.
- Ne modifiez ni n'altérez le déconnecteur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Évitez d'utiliser l'arme dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion du déconnecteur et des autres composants.
- Ne tentez pas d'utiliser l'arme si vous soupçonnez un dysfonctionnement ou un fonctionnement anormal après l'installation du déconnecteur.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### Instructions d'installation

#### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassembliez les outils nécessaires, y compris un outil de poinçonnage et un marteau.

#### 2. Retirez l'ancien déconnecteur :

- Démontez l'arme selon les instructions du fabricant.
- Localisez le déconnecteur et retirezle soigneusement en utilisant l'outil de poinçonnage pour extraire la goupille de maintien.

#### 3. Installez le déconnecteur Volquartsen :

- Alinez le nouveau déconnecteur Volquartsen dans la même position que l'ancien.
- Insérez la goupille de maintien pour sécuriser le déconnecteur en place, en vous assurant qu'il est bien en place.

#### **4. Remontez l'arme :**

- Suivez les instructions du fabricant pour remonter l'arme.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour garantir un bon fonctionnement de la gâchette et du déconnecteur.

### **Instructions d'utilisation**

- Suivez toujours les règles de sécurité de base lors de l'utilisation de votre arme.
- Inspectez régulièrement le déconnecteur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le déconnecteur pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

### **Instructions d'élimination**

- Éliminez le déconnecteur et tout emballage associé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le déconnecteur dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les installations d'élimination des déchets dangereux.

### **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le déconnecteur Volquartsen ou son installation, veuillez vous adresser au détaillant auprès duquel le produit a été acheté ou consulter le site Web de Volquartsen pour des ressources et un soutien supplémentaires.

### **Conclusion**

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace du déconnecteur usiné CNC de Volquartsen avec votre arme RUGER® MARK II™ ou MARK III™. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels en cas de doute. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)