

# **RUGER® MK II™/MK III™ ressort principal - RUGER MK II/MK III ressort principal noir**

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Pièces Fourreau de Ressort de Chien](#) > [Fourreaux de Ressort de Chien](#)

Ensemble complet de ressort principal conçu pour le Ruger® MK II™ ou MK III™. Les composants du ressort principal sont découpés au fil EDM et usinés CNC. Le ressort principal Volquartsen ne possède pas la fonction de verrouillage présente sur le ressort principal d'origine MK III™ de Ruger®.



## **Caractéristiques**

- Nom: [RUGER MK II/MK III ressort principal noir](#)
- Fabricant: [VOLQUARTSEN](#)
- Référence: 930000135
- N° fabr.: VC3MSR3B
- Modèle: Mark II,Mark III
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 135mm
- Longueur d'expédition: 262mm
- UPC: 810162013400

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Ressort Principal RUGER® MK II™ /MK III™](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour le Ressort Principal RUGER® MK II™ /MK III™

## Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort principal RUGER® MK II™/MK III™ de Volquartsen. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité avant d'utiliser le ressort principal. Il est essentiel de suivre ces directives pour garantir un fonctionnement sûr et se conformer aux réglementations de sécurité de l'UE.

## Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours les armes à feu et leurs composants comme s'ils étaient chargés.
- Assurezvous de bien connaître le fonctionnement de votre Ruger® MK II™ ou MK III™ avant d'installer le ressort principal.
- Rangez le ressort principal et tous les composants de l'arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le ressort principal et l'arme à feu pour détecter l'usure ou des dommages.
- Signalez immédiatement tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer d'installer ou de remplacer le ressort principal.
- Utilisez uniquement le ressort principal Volquartsen spécifiquement conçu pour les modèles Ruger® MK II™ et MK III™.
- Évitez d'utiliser le ressort principal s'il présente des signes de dommages ou d'usure.
- N'essayez pas de modifier ou d'altérer le ressort principal de quelque manière que ce soit.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de la manipulation des armes à feu.
- Gardez vos doigts éloignés de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Assurezvous que tous les mécanismes de sécurité de l'arme à feu sont engagés lorsqu'elle n'est pas utilisée.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris un poinçon et un marteau.

### 2. Retrait de l'Ancien Ressort Principal

- Retirez les panneaux de prise de l'arme à feu.
- Utilisez le poinçon pour retirer soigneusement la goupille de retenue maintenant l'ancien ressort principal en place.
- Retirez l'assemblage de l'ancien ressort principal de l'arme à feu.

### 3. Installation du Nouveau Ressort Principal

- Alignez le nouveau ressort principal Volquartsen avec le logement dans l'arme à feu.
- Insérez le ressort principal dans le logement, en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Remplacez la goupille de retenue à l'aide du poinçon et du marteau pour sécuriser le ressort

- principal en place.
- Réattachez les panneaux de prise.

#### **4. Vérifications Finales**

- Inspectez l'installation pour vous assurer que tout est sécurisé.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour confirmer que le ressort principal fonctionne correctement.

#### **5. Utilisation**

- Suivez les procédures d'utilisation standard pour votre Ruger® MK II™ ou MK III™ lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Surveillez la performance du ressort principal pendant l'utilisation et arrêtez d'utiliser l'arme à feu si des problèmes surviennent.

### **Instructions d'Élimination**

- Éliminez l'ancien ressort principal et tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le ressort principal dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes locaux de recyclage ou d'élimination des déchets dangereux.

### **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute demande concernant le ressort principal RUGER® MK II™/MK III™ ou des préoccupations de sécurité, veuillez contacter votre revendeur local ou le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience sûre et agréable avec votre ressort principal RUGER® MK II™/MK III™. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)