

1911 pousoir de libération du chargeur rallongé - Pousoir de chargeur 1911 allongé, bleu

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Modèle Allongé Pour Vos Besoins

Bouton de détente surdimensionné et allongé pour des changements de chargeur rapides avec peu de changement de prise. Le bouton rond peut être retiré pour le transport, puis réinstallé pour la compétition. Clé Allen incluse. Surface striée avec 40 LPI pour une prise en main positive et des changements de chargeur rapides. SPECS: Détente en acier, bleu ou en acier inoxydable (SS), Les deux incluent un bouton amovible en acier inoxydable surdimensionné. Seule la prise de chargeur, pas de verrou ou de ressort.



Caractéristiques

- Nom: [Pousoir de chargeur 1911 allongé, bleu](#)
- Fabricant: [WILSON COMBAT](#)
- Référence: 965000024
- N° fabr.: 31B
- Finition: Bronzé
- Main: Droit
- Modèle: Commander,Government,Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 874218000899

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bouton de Détenue Surdimensionné 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bouton de Détente Surdimensionné 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de détente surdimensionné 1911 de Wilson Combat. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu en fournissant un bouton de libération allongé pour des changements de chargeur rapides. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le bouton de détente.
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même si vous pensez qu'elle ne l'est pas.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez l'arme et les accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bouton de détente pour détecter l'usure ou les dommages. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'aucune personne ne se trouve dans la ligne de tir lorsque vous utilisez l'arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le bouton de détente uniquement avec des modèles compatibles : Government, Commander et Officers.
- Assurezvous que le bouton de détente est correctement installé avant de l'utiliser. Un bouton de libération lâche peut entraîner des dysfonctionnements.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le bouton de détente de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Si le bouton de détente ne fonctionne pas comme prévu, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.
- Soyez prudent lors du retrait ou de la réinstallation du bouton ; de petites pièces peuvent être perdues ou causer des blessures si elles sont mal manipulées.
- Utilisez la clé Allen fournie pour éviter d'endommager le bouton de libération lors de l'installation ou du retrait.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Sécurité d'abord** : Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Retirer l'Ancien Bouton de Détente** :
 - Localisez le bouton de détente sur votre arme à feu.
 - Utilisez l'outil approprié pour dévisser et retirer l'ancien bouton de détente.
- Installer le Nouveau Bouton de Détente** :
 - Insérez le nouveau bouton de détente dans la fente de prise de chargeur.
 - Fixezle en serrant la vis avec la clé Allen fournie. Faites attention à ne pas trop serrer.
- Tester l'Installation** :
 - Assurezvous que le bouton de libération fonctionne en douceur.
 - Vérifiez que le bouton est solidement fixé.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton surdimensionné avec votre pouce.
- Entraînez-vous à changer les chargeurs dans un environnement sûr pour devenir compétent.
- Si vous devez transporter l'arme sans le bouton, suivez les instructions de retrait ci-dessus.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et plastiques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux si possible.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre bouton de détente surdimensionné 1911. Priorisez toujours la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et de leurs accessoires. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr