

1911 BULLET PROOF CONCEALMENT poussoir de chargeur - Bouton de libération du chargeur 1911 BULLET PROOF CONCEALMENT

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Usiné CNC à partir d'acier inoxydable billet durci, le bouton arrondi du magazine de libération de camouflage Bullet Proof est légèrement prolongé de 1/16" par rapport à une pièce standard pour une opération rapide et fluide, et convient aussi bien à la compétition qu'au port. Parfaitement quadrillé à 40 LPI pour une activation sans glissement et conçu pour des tolérances maximales de montage, cette mise à niveau facile améliorera la sensation et les performances de n'importe quel pistolet de type 1911. Un léger ajustement peut être nécessaire. Le verrou de maintien du chargeur et le ressort ne sont pas inclus.



Caractéristiques

- Nom: [Bouton de libération du chargeur 1911 BULLET PROOF CONCEALMENT](#)
- Fabricant: [WILSON COMBAT](#)
- Référence: 965000209
- N° fabr.: 673S
- Finition: Acier Inox
- Main: Droit
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 811826020017

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Magasin de Camouflage Bullet Proof 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Magasin de Camouflage Bullet Proof 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur de Magasin de Camouflage Bullet Proof 1911 de Wilson Combat. Ce produit est conçu pour améliorer les performances et la sécurité de votre pistolet de type 1911. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le déclencheur de magasin est compatible avec votre modèle spécifique de 1911 (Government, Commander, Officers).
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le déclencheur de magasin pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le déclencheur de magasin s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou la manipulation du déclencheur de magasin.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que le canon est pointé dans une direction sûre lorsque vous manipulez l'arme à feu.
- Faites preuve de prudence lors de l'utilisation du déclencheur de magasin pour éviter tout tir accidentel.
- Si vous rencontrez des difficultés avec le déclencheur de magasin, cessez son utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation** : Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirer l'Ancien Déclencheur de Magasin** :
 - Utilisez un outil approprié pour retirer le déclencheur de magasin existant de votre arme à feu.
 - Faites attention au verrou de maintien du chargeur et au ressort, car ceuxci peuvent devoir être transférés au nouveau déclencheur.
- Installer le Déclencheur de Magasin de Camouflage Bullet Proof** :
 - Alignez le nouveau déclencheur de magasin avec le verrou de maintien du chargeur.
 - Insérez le verrou de maintien du chargeur et le ressort si nécessaire.
 - Assurezvous que le déclencheur est correctement en place et fonctionne en douceur.
- Test** : Après l'installation, testez le déclencheur de magasin plusieurs fois pour garantir son bon fonctionnement.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton arrondi du déclencheur de magasin.
- Entraînezvous à utiliser le déclencheur de magasin avec une arme à feu déchargée pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassezvous de tout ancien déclencheur de magasin ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez auprès des autorités locales les méthodes de mise au rebut appropriées pour les accessoires d'armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Déclencheur de Magasin de Camouflage Bullet Proof 1911, veuillez contacter directement le fabricant. Assurezvous d'avoir les informations sur le produit à portée de main lorsque vous demandez de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Déclencheur de Magasin de Camouflage Bullet Proof 1911. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr