

# Chargeur 1911 10 mm 9 coups WILSON-ROGERS - Chargeur 1911 AUTO 10MM 9 coups

[Chargeur](#) > [Chargeurs Armes de Poing](#) > [Chargeurs](#)

## **Suiveur synthétique auto-lubrifiant améliore l'alimentation ; Patin de base en polymère protecteur**

Ce chargeur à simple pile de 9 coups est fabriqué en acier inoxydable 17-7 traité thermiquement pour résister aux exigences du tir compétitif et défensif. Son corps formé avec précision est construit avec des tolérances très serrées pour un excellent ajustement universel. Le suiveur en métal garantit un chargement fiable et un fonctionnement correct du stop de glissière. Le ressort Wolff à puissance extra résiste à la "déformation du ressort". Le patin de base, le ressort et le suiveur amovibles permettent un nettoyage rapide et facile.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Chargeur 1911 AUTO 10MM 9 coups](#)
- Fabricant: [WILSON COMBAT](#)
- Référence: 965047190
- N° fabr.: 47NX
- Capacité: 9-coups
- Cartouche: 10 mm Auto
- Finition: Argent
- Matériau: Stainless Steel
- Modèle: Government
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 874218003883

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur 1911 9RD 10MM WilsonRogers](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Chargeur 1911 9RD 10MM WilsonRogers

## Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur 1911 9RD 10MM WilsonRogers de Wilson Combat. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir l'utilisation et l'entretien sûrs de votre chargeur. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez suivre ces lignes directrices de sécurité générales :

- Manipulez toujours les armes à feu et les chargeurs avec soin, en les considérant comme chargés.
- Rangez le chargeur dans un endroit sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le chargeur pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser un chargeur endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des accessoires.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque vous utilisez le chargeur 1911 9RD 10MM WilsonRogers, veuillez observer les précautions suivantes :

- Assurezvous que le chargeur est compatible avec votre modèle d'arme avant utilisation.
- Utilisez uniquement des munitions spécifiquement conçues pour la cartouche 10mm Auto.
- Ne dépassiez pas la capacité du chargeur de 9 coups.
- Évitez de faire tomber ou de soumettre le chargeur à un impact, car cela pourrait causer des dommages.
- Faites preuve de prudence lors du chargement et du déchargement du chargeur pour éviter un tir accidentel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour installer et utiliser correctement le chargeur 1911 9RD 10MM WilsonRogers, suivez ces étapes :

### 1. Installation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Insérez le chargeur dans le puits de chargeur de l'arme jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifiez que le chargeur est bien verrouillé en place.

### 2. Chargement du Chargeur :

- Tenez le chargeur dans une main et utilisez l'autre main pour charger les munitions.
- Enfoncez les cartouches dans le chargeur, en commençant par l'arrière et en travaillant vers l'avant.
- Assurezvous que le chargeur est chargé au maximum de 9 coups.

### 3. Utilisation de l'Arme :

- Une fois le chargeur chargé, insérezle dans l'arme comme décrit dans la section d'installation.
- Activez le mécanisme de sécurité de l'arme jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Suivez tous les protocoles de sécurité pour le fonctionnement de votre arme, y compris garder

votre doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

#### **4. Déchargement du Chargeur :**

- Orientez l'arme dans une direction sûre et activez le mécanisme de sécurité.
- Retirez le chargeur de l'arme.
- Appuyez sur le bouton de libération du chargeur pour permettre aux cartouches d'être retirées du chargeur.

## **Instructions de Mise au Rebut**

Lorsque vous vous débarrassez du chargeur 1911 9RD 10MM WilsonRogers, suivez ces lignes directrices :

- Assurez-vous que le chargeur est complètement déchargé avant de le jeter.
- Éliminez le chargeur conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux ou des déchets dangereux.
- Ne jetez pas le chargeur dans les ordures ordinaires.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou assistance concernant le chargeur 1911 9RD 10MM WilsonRogers, veuillez consulter les ressources du service client du fabricant. Assurez-vous d'avoir les informations sur votre produit à portée de main pour référence.

En respectant ces lignes directrices de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre chargeur 1911 9RD 10MM WilsonRogers. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)