

# RUGER® MINI-14® ressorts de recul et de marteau - Ressort de recul pour MINI-14®

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

## Ressorts Individuels Améliorent le Fonctionnement

Les ressorts à puissance supplémentaire s'adaptent aux Mini-14®, -30®, Ranch Rifle. Ils réduisent le temps de verrouillage et améliorent la fiabilité. Le ressort de recul s'adapte aux armes dont les trois premiers chiffres du numéro de série sont 181 et plus.



## Caractéristiques

- Nom: [Ressort de recul pour MINI-14®](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969000062
- N° fabr.: 16441
- Modèle: Mini-14
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 155mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul et de Percussion RUGER® MINI14®](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul et de Percussion RUGER® MINI14®

## Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation, l'installation et l'élimination du ressort de recul et de percussion RUGER® MINI14®. Il est important de suivre ces recommandations pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort avant chaque utilisation.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes, telles que des températures très élevées ou très basses.
- Signalez tout produit défectueux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme.
- Ne jamais pointer l'arme vers une personne ou un animal, même si vous pensez qu'elle est déchargée.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le ressort.
- Ne modifiez pas le ressort de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation du Ressort :

- Retirez le couvercle ou la partie de l'arme où le ressort doit être installé.
- Retirez l'ancien ressort avec précaution.
- Installez le nouveau ressort en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Remettez le couvercle ou la partie de l'arme en place.

### 3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le ressort est en bon état.
- Testez l'arme dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne tirez qu'après avoir vérifié que la cible est sécurisée.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le ressort dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes.
- Contactez un centre de recyclage ou une entité spécialisée pour l'élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage ou dans les documents fournis avec le produit.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et responsable du ressort de recul et de percussion RUGER® MINI14®. Votre sécurité est notre priorité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)