

AR-15/M16 XP Rückstoßfedern - Nur Rückstoßfeder für RIFLE XP

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Schließfedern](#)

Extra Power Gewehr- und Karabinerlängen Rückstoßfedern. Die extra Stärke sorgt für zuverlässige Leistung.



Eigenschaften

- Name: [Nur Rückstoßfeder für RIFLE XP](#)
- Hersteller: [WOLFF](#)
- Artikel-Nr.: 969165000
- Herst.-Nr.: 16500
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 99mm
- Versandlänge: 127mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für WOLFF AR15/M16 XP Recoil Springs
- Über uns

Sicherheitshinweise für WOLFF AR15/M16 XP Recoil Springs

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WOLFF AR15/M16 XP Recoil Springs! Diese Rückstoßfedern wurden entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige Leistung bei der Nutzung Ihrer Gewehre und Karabiner zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Rückstoßfedern gemäß den Anweisungen verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Rückstoßfedern auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Rückstoßfedern nur für die vorgesehenen Gewehre und Karabiner (AR15/M16).
- Achten Sie darauf, dass die Rückstoßfedern korrekt installiert sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halten Sie beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem Sie arbeiten, um eine sichere Umgebung zu gewährleisten.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Rückstoßfeder gemäß den Anweisungen Ihres Gewehrs.
- Setzen Sie die neue WOLFF Rückstoßfeder ein, indem Sie sie an der vorgesehenen Stelle anbringen.
- Überprüfen Sie, ob die Feder richtig sitzt und fest sitzt.

3. Verwendung:

- Führen Sie vor dem ersten Schuss einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Rückstoßfeder ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie während des Schießens auf ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen des Gewehrs, die auf ein Problem hinweisen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Rückstoßfedern gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die entsprechenden Behörden oder Fachhändler, um Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Waffen von großer Bedeutung ist. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere Nutzung Ihrer WOLFF AR15/M16 XP Recoil Springs zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de