

SCA, Standard Camera Adapter

- Adjustable SCA head rotates easily for one-hand operation
- Quick-change stem on bottom attaches to BOG-POD® shooting sticks with Switcheroo® Shooting System
- Top lever release lock to prevent accidental lever release
- Accessory plate has 1/4"-20 and 3/8"-16 thread bushings to fit most mounts
- Weighs approximately 14 oz

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG SCA, Standard Camera Adapter
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000019
- Mfr. No.: 735549
- Color: Black
- Style: Adapter
- Delivery weight: 0.64kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 86mm
- Shipping length: 371mm
- UPC: 729806355496

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG SCA, Standard Camera Adapter](#)
- [English: BOG SCA, Standard Camera Adapter Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Cámara BOG SCA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Caméra Standard BOG SCA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore Standard BOG SCA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Kamery BOG SCA](#)
- [Suomi: BOG SCA, Standard Camera Adapter Turvallisuhjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG SCA, Standard Camera Adapter](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání adaptérů BOG SCA, Standard Camera Adapter](#)

Sicherheitshinweise für den BOG SCA, Standard Camera Adapter

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BOG SCA, Standard Camera Adapter. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihnen eine einfache und sichere Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Adapter sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie den Adapter regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie den Adapter nur mit kompatiblen Geräten und Zubehör.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation und Nutzung genau.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verstellbarer SCAKopf:** Achten Sie darauf, dass der Kopf sicher eingestellt ist, um ein versehentliches Drehen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- **Schnellwechselstiel:** Überprüfen Sie, ob der Schnellwechselstiel ordnungsgemäß mit Ihrem BOGPOD® Schießstock verbunden ist, um Stabilität zu gewährleisten.
- **Oberer Hebelverschluss:** Stellen Sie sicher, dass der Hebelverschluss richtig verriegelt ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- **Zubehörplatte:** Verwenden Sie nur die vorgesehenen Gewindebuchsen (1/4"20 und 3/8"16) für die Montage, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entfernen Sie den Adapter vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen.
- Montieren Sie den Adapter gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera oder Ihres Zubehörs.

2. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter sicher mit der Kamera verbunden ist.
- Testen Sie die Verstellbarkeit des SCAKopfes, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.
- Halten Sie den Adapter während der Nutzung stabil, um Verwacklungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem BOG SCA, Standard Camera Adapter, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort erhalten Sie weitere Informationen und Unterstützung.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung Ihres BOG SCA, Standard Camera Adapter zu gewährleisten.

BOG SCA, Standard Camera Adapter Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG SCA, Standard Camera Adapter. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the adapter.

General Safety Guidelines

- Ensure that the adapter is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Inspect the adapter for any signs of damage before each use. Do not use if damaged.
- Keep the adapter out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Overloading:** Do not exceed the weight limit specified for the adapter to prevent failure.
- **Secure Attachment:** Ensure the adapter is securely attached to your BOGPOD® shooting sticks before use.
- **Stable Surface:** Use the adapter only on stable surfaces to prevent tipping or falling.
- **OneHand Operation:** Use the adjustable SCA head with one hand to maintain control and stability.
- **Lock Mechanism:** Always engage the top lever release lock when the adapter is not in use to avoid accidental release.
- **Thread Compatibility:** Ensure that the accessory plate's thread bushings (1/4"20 and 3/8"16) are compatible with your equipment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the adapter from its packaging and inspect for any damage.
- Locate the quickchange stem on the bottom of the adapter.
- Attach the quickchange stem to the BOGPOD® shooting sticks by aligning it and pushing it into place until you hear a click.
- Ensure the adapter is securely fastened by checking that it does not wobble or move.

2. Usage:

- Adjust the SCA head to the desired angle by rotating it with one hand.
- Secure the position by ensuring the lock mechanism is engaged.
- When ready to use, mount your camera onto the accessory plate using the appropriate thread bushing.
- Always check that the camera is securely attached before taking any shots.

3. PostUse:

- After use, disengage the top lever release lock and carefully detach the adapter from the shooting sticks.
- Store the adapter in a safe, dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the adapter in accordance with local regulations regarding electronic and nonfood product waste.
- Do not dispose of the adapter in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the BOG SCA, Standard Camera Adapter, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG SCA, Standard Camera Adapter. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Cámara BOG SCA

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Cámara BOG SCA. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un uso seguro y eficiente. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del adaptador. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones para garantizar una experiencia segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté instalado correctamente antes de usarlo.
- No uses el adaptador en condiciones climáticas adversas, como lluvia intensa o vientos fuertes.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños y de cualquier grupo vulnerable.
- Inspecciona el adaptador regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza el adaptador solo para su propósito previsto, que es conectar cámaras a los bastones de tiro BOGPOD®.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de una sola mano:** La cabeza ajustable SCA está diseñada para ser operada con una sola mano. Asegúrate de mantener la otra mano libre para estabilizar el equipo.
- **Bloqueo de liberación:** Utiliza el bloqueo de liberación de palanca en la parte superior para evitar liberaciones accidentales. Asegúrate de que esté completamente bloqueado antes de usar el adaptador.
- **Conexiones:** Verifica que el vástago de cambio rápido esté correctamente conectado a los bastones de tiro BOGPOD® antes de usar el adaptador.
- **Carga máxima:** No excedas el peso recomendado para el adaptador. Consulta las especificaciones del fabricante para obtener detalles sobre la carga máxima.
- **Montajes:** Asegúrate de que las placas de accesorio estén firmemente sujetas y que los casquillos de rosca de 1/4"20 y 3/8"16 estén bien ajustados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Adaptador:

- Alinea el vástago de cambio rápido con el bastón de tiro BOGPOD®.
- Inserta el vástago en el bastón y asegúralo utilizando el mecanismo de bloqueo.
- Asegúrate de que el adaptador esté firmemente sujeto.

2. Conexión de la Cámara:

- Atornilla tu cámara en la placa de accesorio utilizando los casquillos de rosca de 1/4"20 o 3/8"16.
- Asegúrate de que la cámara esté bien ajustada antes de usar el adaptador.

3. Ajuste del Ángulo:

- Utiliza la cabeza ajustable SCA para girar el adaptador al ángulo deseado.
- Mantén el adaptador estable mientras ajustas la posición.

4. Uso:

- Cuando estés listo para usar el adaptador, asegúrate de que todo esté bien asegurado.
- Utiliza el adaptador en un área segura y evita distracciones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el adaptador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y plásticos.
- Si el adaptador está dañado, considera reciclarlo en un centro de reciclaje apropiado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar del Adaptador de Cámara BOG SCA de manera segura y eficiente. Recuerda siempre estar atento a las condiciones de uso y a la seguridad de los demás mientras operas tu equipo.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Caméra Standard BOG SCA

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Caméra Standard BOG SCA. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser l'adaptateur.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'adaptateur est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez que toutes les pièces sont en bon état avant utilisation.
- Ne laissez pas des enfants sans surveillance lors de l'utilisation de l'adaptateur.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des substances corrosives.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours l'adaptateur sur une surface stable pour éviter les chutes.
- Ne surchargez pas l'adaptateur avec un équipement trop lourd, cela pourrait provoquer des accidents.
- Assurez-vous que le verrou de libération est bien en place avant d'utiliser l'adaptateur.
- Évitez de toucher les parties mobiles pendant l'utilisation pour réduire le risque de blessures.
- Ne modifiez pas l'adaptateur. Toute modification peut compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Déballez soigneusement l'adaptateur et vérifiez qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées.
- Fixez la tige à changement rapide à votre trépied BOGPOD® en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la tête SCA est correctement ajustée avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Pour utiliser l'adaptateur d'une seule main, tenez fermement la caméra tout en ajustant la tête SCA.
- Utilisez le verrou de libération supérieur pour éviter toute libération accidentelle du levier.
- Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont sécurisées avant de prendre des photos ou des vidéos.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'adaptateur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des équipements électroniques.
- Si l'adaptateur est endommagé ou inutilisable, déposez-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Adaptateur de Caméra Standard BOG SCA, veuillez consulter les informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou sur le site web du fabricant.

Ce guide vise à assurer votre sécurité tout en utilisant l'Adaptateur de Caméra Standard BOG SCA. Veuillez respecter toutes les instructions et recommandations pour une expérience d'utilisation optimale.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore Standard BOG SCA

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore Standard BOG SCA. Questo prodotto è progettato per offrire un'operazione semplice e sicura durante l'uso con i bastoni da tiro BOGPOD®. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e manutenzione per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente l'adattatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'adattatore se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Conservalo in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Non lasciare il prodotto incustodito, specialmente in presenza di bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza l'adattatore solo per le finalità previste.
- Non sovraccaricare l'adattatore oltre il limite di peso consigliato.
- Assicurati che il gambo a cambio rapido sia correttamente fissato prima di utilizzare il prodotto.
- Evita movimenti bruschi o improvvisi durante l'uso per ridurre il rischio di incidenti.
- Non utilizzare l'adattatore in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o forti venti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Adattatore:

- Rimuovi l'adattatore dalla confezione e verifica che tutti i componenti siano presenti.
- Fissa il gambo a cambio rapido all'estremità del bastone da tiro BOGPOD® utilizzando il sistema di tiro Switcheroo®.
- Assicurati che il blocco di rilascio a leva superiore sia in posizione chiusa per prevenire il rilascio accidentale.

2. Utilizzo dell'Adattatore:

- Regola la testa SCA in base alle tue esigenze di visione. Ruota facilmente per un'operazione con una mano.
- Monta la tua fotocamera sulla piastra accessoria utilizzando le filettature 1/4"20 o 3/8"16.
- Controlla che la fotocamera sia ben fissata prima di iniziare a scattare foto o video.

3. Manutenzione:

- Pulisci l'adattatore con un panno morbido e asciutto dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il prodotto.
- Conserva l'adattatore in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali ove possibile.
- Verifica le linee guida per la gestione dei rifiuti elettronici nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a disposizione.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'Adattatore Standard BOG SCA. Per ulteriori informazioni sui richiami o sui prodotti pericolosi, visita la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Kamery BOG SCA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Adaptera Kamery BOG SCA. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i nieprawidłowości.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj adaptera w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Nie przeciążaj statywu, do którego mocujesz adapter.
- Zawsze upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Zachowaj ostrożność przy obsłudze dźwigni zwalniającej, aby uniknąć przypadkowego zwolnienia.
- Nie używaj adaptera w połączeniu z niekompatybilnymi akcesoriami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Adaptera:

- Upewnij się, że statyw jest stabilny i na równym podłożu.
- Włóż szybkozłączny trzpień adaptera do gniazda statywu BOGPOD®.
- Upewnij się, że trzpień jest prawidłowo zablokowany.

2. Użytkowanie Adaptera:

- Użyj regulowanej głowicy SCA, aby dostosować kąt widzenia.
- Obsługuj adapter jedną ręką, aby zapewnić stabilność.
- Zwalniaj górny zamek dźwigni tylko w celu zmiany pozycji kamery.

3. Zakończenie Użytkowania:

- Po zakończeniu użytkowania, odłącz adapter od statywu.
- Przechowuj adapter w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Adapter BOG SCA należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich punktach zbiórki.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub funkcjonowania produktu, skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta w Twoim regionie.

Podsumowanie

Adapter Kamery BOG SCA został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowników. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu. Dziękujemy za zaufanie do marki BOG.

BOG SCA, Standard Camera Adapter

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG SCA, Standard Camera Adapterin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki osat toimivat oikein.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että SCAPää on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää tuotetta, kun se on käytössä.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, kun käytät tuotetta, jotta vältät vahinkoja.
- Käytä tuotetta vakaalla ja tasaisella pinnalla.
- Varmista, että varsi on kunnolla kiinnitetty BOGPOD® ampumatukiin ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä säädettävä SCAPää varteen pyörittämällä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen.
- Kiinnitä varsi BOGPOD® ampumatukiin Switcheroo® järjestelmällä.
- Tarkista, että yläosan vipulukitus on kunnolla suljettu ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä SCAPää tarpeen mukaan, mutta varmista, että se on lukittu ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain silloin, kun se on täysin asennettu ja turvallisesti kiinnitetty.
- Varmista, että kaikki varusteet on asennettu oikein ja että ne ovat turvallisia käyttää.

Hävitysohjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Säkerhetsinstruktioner för BOG SCA, Standard Camera Adapter

Introduktion

Tack för att du valt BOG SCA, Standard Camera Adapter. Denna adapter är utformad för att ge en säker och effektiv användning i samband med BOGPOD® skjutstöd. För att säkerställa din säkerhet och optimala prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Om du upplever några problem med produkten, kontakta supporten för hjälp.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att SCAhuvudet är korrekt låst innan användning för att undvika oavsiktlig frigöring.
- Använd produkten endast med kompatibla BOGPOD® skjutstöd.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind eller regn, som kan påverka stabiliteten.
- Var försiktig när du byter stälkar; se till att den är ordentligt fäst innan du använder den.
- Använd alltid ett stativ eller en stabil yta när du använder kameran för att förhindra fall och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av adaptern:

- Fäst adaptern på BOGPOD® skjutstödet genom att använda den nedre stälken. Se till att det klickar på plats.
- Kontrollera att adaptern sitter säkert innan du fortsätter.

2. Använda SCAhuvudet:

- Justera SCAhuvudet genom att rotera det till önskad position. Använd en hand för att enkelt justera.
- Kontrollera att huvudet är låst på plats innan du monterar kameran.

3. Montera kameran:

- Använd tillbehörspattan för att fästa kameran. Välj rätt gängbussning (1/4"20 eller 3/8"16) beroende på din kameramodell.
- Se till att kameran är ordentligt fäst innan du börjar fotografera.

4. Avlägsna adaptern:

- För att ta bort adaptern, tryck på den övre spakfrigöringslåset och dra försiktigt bort adaptern från BOGPOD®.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering och återvinning av plast och metall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående BOG SCA, Standard Camera Adapter, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din BOG SCA, Standard Camera Adapter.

Návod na bezpečné používání adaptérů BOG SCA, Standard Camera Adapter

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili adaptér BOG SCA, Standard Camera Adapter. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní používání při fotografování a natáčení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte pokyny a upozornění.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je adaptér správně připojen k vašemu zařízení před každým použitím.
- Při manipulaci s produktem dbejte na to, aby nedošlo k jeho pádu nebo sklouznutí.
- Používejte adaptér na stabilním povrchu, abyste minimalizovali riziko převrnutí.
- Nepoužívejte adaptér v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při používání rychloupínacích stonků dbejte na to, aby byly řádně zajištěny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti v balení.
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Připojte adaptér k BOGPOD® střeleckým tyčím pomocí rychloupínacích stonků.
- Ujistěte se, že je adaptér pevně zajištěn.

3. Používání:

- Nastavte hlavu SCA do požadované pozice.
- Otočte hlavu pro obsluhu jednou rukou podle potřeby.
- Zkontrolujte, zda je horní zámek uvolnění páčky správně zajištěn, aby nedošlo k náhodnému uvolnění.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dbejte na místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje dopad na životní prostředí.
- Preferujte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy či obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné kontaktní místo v EU. Všechny produkty musí mít k dispozici kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za vaši pozornost k bezpečnosti. Užívejte si používání vašeho adaptéru BOG SCA, Standard Camera Adapter!