

Anémomètre Caldwell Wind Wizard II - Anémomètre Wind Wizard II

[Accessoires](#) > [Anémomètres & Drapeaux](#) > [Anémomètres](#)

Le Caldwell® Wind Wizard II a été repensé pour être le meilleur rapport qualité-prix des anémomètres sur le marché et un outil idéal pour indiquer la vitesse du vent. Connaître la vitesse du vent permet au tireur d'évaluer le placement des tirs dans des conditions de vent variées. À la fois compact et portable, cet anémomètre mesure le vent et la température dans différentes unités de mesure. La housse en caoutchouc antidérapante protège l'appareil et garantit une prise en main facile, même avec des gants. Fonctionne avec une pile CR2032 (incluse).

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Anémomètre Wind Wizard II](#)
- Fabricant: [Caldwell](#)
- Référence: EU1000196
- N° fabr.: 102579
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 160mm
- Largeur d'expédition: 33mm
- Longueur d'expédition: 200mm
- UPC: 661120025795

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Caldwell Wind Wizard II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Caldwell Wind Wizard II

Introduction

Merci d'avoir choisi le Caldwell® Wind Wizard II. Cet anémomètre est conçu pour mesurer la vitesse du vent et la température, offrant ainsi un outil précieux pour les tireurs. Afin d'assurer votre sécurité et de maximiser l'utilisation de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les fins prévues.
- Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne tentez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même.
- En cas de doute sur la sécurité de l'appareil, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne exposez pas l'anémomètre à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.
- Utilisez l'appareil dans des conditions de vent appropriées pour éviter les lectures erronées.
- Évitez de toucher les éléments sensibles de l'appareil avec des objets pointus.
- Ne placez pas l'anémomètre près de sources de chaleur ou de flammes.
- Utilisez l'appareil avec des gants si nécessaire, mais assurez-vous que la prise en main reste sûre.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation de la Pile :

- Ouvrez le compartiment de la pile situé à l'arrière de l'anémomètre.
- Insérez une pile CR2032 en respectant la polarité indiquée.
- Refermez le compartiment de la pile.

2. Allumage de l'Appareil :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'anémomètre.
- L'écran affichera la vitesse du vent et la température.

3. Mesure de la Vitesse du Vent :

- Tenez l'anémomètre à bout de bras, dans un endroit dégagé.
- Attendez quelques secondes pour que l'appareil stabilise la lecture.

4. Changement d'Unités de Mesure :

- Appuyez sur le bouton de mode pour basculer entre les unités de mesure (m/s, km/h, mph, etc.).

5. Extinction de l'Appareil :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'anémomètre après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers.
- Disposez de l'appareil conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques.
- Retirez la pile avant de jeter l'appareil pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact en Europe indiqué sur l'emballage ou dans le manuel d'utilisation.

Nous vous remercions d'avoir choisi le Caldwell Wind Wizard II. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre anémomètre.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr