

# Tontaubenwerfer

[Schießsport Zubehör](#) > [Zielscheiben & Zubehör](#) > [Tontaubenwerfgeräte](#)

Der Caldwell® Clay Launcher wurde entwickelt, um stundenlangen Schießspaß zu bieten. Das einteilige Design ist einfach zu bedienen und ermöglicht es jedem, Tontauben zu werfen. Setze einfach das Tontarget ein und schleudere es, um das Ziel in die Luft zu schicken. Robuste Konstruktion aus geformtem Kunststoff.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [Tontaubenwerfer](#)
- Hersteller: [Caldwell](#)
- Artikel-Nr.: EU1000214
- Herst.-Nr.: 505501
- Farbe: Green
- Versandgewicht: 0.14kg
- Versandhöhe: 157mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 485mm
- UPC: 661120055013

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Caldwell® Clay Launcher](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den Caldwell® Clay Launcher

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Caldwell® Clay Launchers! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen stundenlangen Schießspaß zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Gefahren vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Caldwell® Clay Launcher nur von Personen verwendet wird, die mit dem Umgang von Schusswaffen vertraut sind.
- Verwenden Sie den Clay Launcher nur in dafür vorgesehenen Bereichen, die für das Schießen geeignet sind.
- Halten Sie den Launcher und die Tontargets von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Launchers auf Risse oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Lagern Sie den Clay Launcher an einem trockenen und sicheren Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Tontargets.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Schussbereich befinden, bevor Sie das Tontarget schleudern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzbrillen, um Ihre Augen vor möglichen Splittern zu schützen.
- Halten Sie den Launcher immer mit beiden Händen fest, um die Kontrolle zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Launcher auf eine andere Person oder ein Tier zu richten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Launcher ordnungsgemäß funktioniert.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung des Clay Launchers:

- Nehmen Sie den Clay Launcher aus der Verpackung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

### 2. Einsetzen des Tontargets:

- Setzen Sie das Tontarget in die dafür vorgesehene Halterung des Launchers ein.

### 3. Positionierung:

- Stellen Sie den Launcher auf eine stabile und ebene Fläche.
- Richten Sie den Launcher in die gewünschte Richtung aus.

### 4. Betätigung des Launchers:

- Halten Sie den Launcher mit beiden Händen fest.
- Drücken Sie den Auslöser, um das Tontarget zu schleudern.

### 5. Nach dem Gebrauch:

- Entfernen Sie alle unbenutzten Tontargets und lagern Sie den Launcher sicher.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie den Caldwell® Clay Launcher nicht im normalen Hausmüll.
- Bringen Sie das Produkt zu einer örtlichen Sammelstelle für Kunststoffabfälle oder zu einem Recyclingzentrum.
- Informieren Sie sich über lokale Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffprodukten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundenservice.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Caldwell® Clay Launcher entschieden haben. Genießen Sie Ihr Schießerlebnis und bleiben Sie sicher!

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)