

Tontaubenwerfer - Tontauben-Doppelwerfer

[Schießsport Zubehör](#) > [Zielscheiben & Zubehör](#) > [Tontaubenwerfgeräte](#)

Der Caldwell® Clay Launcher ist dafür konzipiert, dir stundenlangen Schießspaß zu bieten. Das einteilige Design ist einfach zu bedienen und ermöglicht es jedem, Tonvögel zu werfen. Setze einfach das Tontarget ein und schleudere es, um das Ziel in die Luft zu schicken. Robuste Konstruktion aus geformtem Kunststoff.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Tontauben-Doppelwerfer](#)
- Hersteller: [Caldwell](#)
- Artikel-Nr.: EU1000215
- Herst.-Nr.: 505502
- Farbe: Green/Black
- Versandgewicht: 0.45kg
- Versandhöhe: 264mm
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 775mm
- UPC: 661120055020

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Caldwell® Clay Launcher](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell® Clay Launcher

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Caldwell® Clay Launchers! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir stundenlangen Schießspaß zu bieten. Um die Sicherheit während der Verwendung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den Clay Launcher nur in einem sicheren und geeigneten Bereich verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während du den Clay Launcher verwendest.
- Stelle sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden, bevor du den Clay Launcher betätigst.
- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Tontargets.
- Achte darauf, dass der Clay Launcher stabil auf einer ebenen Fläche steht, bevor du ihn benutzt.
- Vermeide es, den Clay Launcher in der Nähe von brennbaren Materialien zu verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Wähle einen geeigneten Standort für den Clay Launcher, der sicher und stabil ist.
2. Stelle sicher, dass der Untergrund eben und fest ist, um ein Umkippen des Launchers zu vermeiden.
3. Setze den Clay Launcher gemäß den Anweisungen in der Verpackung zusammen.

Nutzung

1. Setze das Tontarget in den vorgesehenen Halter ein.
2. Stelle sicher, dass sich niemand im Schussbereich befindet.
3. Betätige den Clay Launcher, um das Tontarget zu schleudern.
4. Überwache den Schussbereich und stelle sicher, dass das Tontarget sicher abgeschossen wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Caldwell® Clay Launcher gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine

schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit während der Verwendung des Caldwell® Clay Launchers von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und unterhaltsames Schießerlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de