

Brosse de nettoyage pour chargeur

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses de Nettoyage Spéciales](#)

La brosse de nettoyage de chargeur Tipton® nettoie facilement les chargeurs à simple ou double empiement, y compris les chargeurs AR, les chargeurs 1911 et la plupart des chargeurs de pistolet à double empiement. La brosse est dotée de poils en nylon résistants aux solvants.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Brosse de nettoyage pour chargeur](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001127
- N° fabr.: 557575
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 348mm
- UPC: 661120575757

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage de Chargeur Tipton®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage de Chargeur Tipton®

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de nettoyage de chargeur Tipton®. Ce produit est conçu pour nettoyer efficacement les chargeurs à simple ou double empilement, y compris les chargeurs AR, les chargeurs 1911 et la plupart des chargeurs de pistolet à double empilement. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace de votre brosse.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours la brosse dans un environnement sûr et bien éclairé.
- Ne laissez jamais la brosse à la portée des enfants ou des animaux de compagnie.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour vous assurer qu'elle est en bon état de fonctionnement.
- Évitez d'utiliser la brosse avec des produits chimiques non recommandés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la brosse sur des chargeurs qui sont encore chargés.
- Portez des lunettes de sécurité si vous travaillez avec des résidus de munitions.
- Ne pas forcer la brosse dans des espaces étroits pour éviter d'endommager les poils.
- Ne pas utiliser la brosse pour d'autres applications que celles pour lesquelles elle a été conçue.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que le chargeur est vide et déconnecté de toute arme à feu avant de commencer le nettoyage.
- Retirez toute saleté ou débris visible du chargeur.

2. Utilisation de la Brosse:

- Prenez la brosse par le manche et insérez doucement les poils dans le chargeur.
- Déplacez la brosse de haut en bas et d'avant en arrière pour éliminer les résidus.
- Répétez le processus plusieurs fois si nécessaire.

3. Nettoyage de la Brosse:

- Après utilisation, nettoyez les poils de la brosse avec de l'eau savonneuse.
- Rincez soigneusement et laissez sécher à l'air.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse à la poubelle sans vous assurer qu'elle ne contient pas de résidus de produits chimiques.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des produits en plastique.
- Si la brosse est endommagée ou usée, remplacez-la pour garantir une utilisation en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service clientèle. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour faciliter le processus.

Merci de suivre ces instructions pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre brosse de nettoyage de chargeur Tipton®. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr