

# Clandestine 18MP Caméra de chasse à flash invisible

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Caméras](#)

La caméra BOG Clandestine™ offre des vitesses de déclenchement ultra-rapides de moins de 1/4 de seconde, de la vidéo HD, un estampillage d'image environnemental, une portée de flash parmi les meilleures de sa catégorie et un écran de visualisation de 3".

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [BOG Clandestine 18MP Caméra de chasse à flash invisible](#)
- Fabricant: [BOG](#)
- Référence: EU1001658
- N° fabr.: 1116327
- Poids du colis: 0.82kg
- Hauteur d'expédition: 178mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 661120080152

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Caméra BOG Clandestine 18MP Invisible Flash](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Caméra BOG Clandestine 18MP Invisible Flash

## Introduction

Merci d'avoir choisi la caméra BOG Clandestine 18MP Invisible Flash. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre appareil. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la caméra.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Ne laissez pas la caméra à la portée des enfants sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement l'état de la caméra pour détecter tout dommage ou usure.
- Évitez d'utiliser la caméra dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, chaleur excessive).
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier la caméra.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pointez pas la caméra directement vers la lumière du soleil pour éviter d'endommager le capteur.
- Utilisez uniquement des batteries recommandées pour éviter les fuites ou les explosions.
- Assurezvous que la caméra est correctement fixée et stable pour éviter les chutes.
- Ne placez pas la caméra dans des zones où elle pourrait être endommagée par des animaux ou des intempéries.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Choisissez un emplacement approprié pour la caméra, loin des sources de chaleur et de lumière directe.
- Utilisez des vis ou des supports fournis pour fixer la caméra solidement.
- Assurezvous que la caméra est à une hauteur adéquate pour capturer les images souhaitées.

### 2. Utilisation

- Insérez les batteries dans le compartiment prévu à cet effet, en respectant les polarités.
- Allumez la caméra en utilisant le bouton d'alimentation.
- Réglez les paramètres de capture selon vos préférences (vitesse de déclenchement, mode vidéo, etc.).
- Testez la caméra en prenant quelques images pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la caméra avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des appareils électroniques.
- Déposez les batteries usagées dans un point de collecte approprié pour éviter la pollution.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de

contact de l'UE approprié.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la caméra BOG Clandestine 18MP Invisible Flash. Merci de votre attention et profitez de votre expérience de capture d'images!

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)