

SD-Kartenleser

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Kameras](#)

Fähigkeit, SD- und Micro SD-Karten zu lesen

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [BOG SD-Kartenleser](#)
- Hersteller: [BOG](#)
- Artikel-Nr.: EU1001775
- Herst.-Nr.: 1131488
- Versandgewicht: 0.05kg
- Versandhöhe: 66mm
- Versandbreite: 13mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 661120103318

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den BOG SDKartenleser](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den BOG SDKartenleser

Einleitung

Herzlich willkommen! Vielen Dank, dass du dich für den BOG SDKartenleser entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um sicherzustellen, dass du es problemlos nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwende den Kartenleser nur mit kompatiblen SD und Micro SDKarten.
- Halte das Gerät und die Karten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt.
- Lagere den Kartenleser an einem kühlen, trockenen Ort, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Kartenlesers und der Karten auf Beschädigungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Berühre den Kartenleser nicht mit nassen Händen.
- Verwende den Kartenleser nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Achte darauf, dass der Kartenleser nicht überhitzt. Verwende ihn nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in geschlossenen Räumen mit hoher Temperatur.
- Lass den Kartenleser außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion des Geräts, benutze es nicht weiter und suche Unterstützung.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass der Computer oder das Gerät, an das du den Kartenleser anschließen möchtest, eingeschaltet und betriebsbereit ist.
2. **Karte einlegen:** Schiebe die SD oder Micro SDKarte vorsichtig in den Kartenleser, bis sie einrastet.
3. **Anschließen:** Verbinde den Kartenleser über das USBKabel mit dem Computer oder dem gewünschten Gerät.

Nutzung

- Nach dem Anschließen sollte das Gerät automatisch erkannt werden. Falls nicht, überprüfe die Verbindung.
- Du kannst nun auf die Daten auf der SD oder Micro SDKarte zugreifen.
- Stelle sicher, dass du die Daten sicher von der Karte kopierst oder überträgst.
- Nach der Nutzung, trenne den Kartenleser sicher vom Computer, um Datenverlust zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den BOG SDKartenleser gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass die Entsorgung umweltgerecht erfolgt und recycelbare Materialien getrennt werden.
- Informiere dich über lokale Sammelstellen für Elektronikschrott.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Fragen zur Sicherheit des BOG SDKartenlesers kannst du dich an den Hersteller wenden. Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen befolgst, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat für uns oberste Priorität. Bitte beachte alle oben genannten Richtlinien und Hinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des BOG SDKartenlesers zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de