

Gruppo portante standard Frankford Arsenal per Pile Driver Bullet Puller - Assieme portacaricatore standard per Pile Driver Bullet Puller

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Martello cinetico](#)

Questo è un ricambio per il Pile Driver Bullet Puller, per cartucce fino alla lunghezza di 30-06.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Assieme portacaricatore standard per Pile Driver Bullet Puller](#)
- Produttore: [Frankford Arsenal](#)
- N. prodotto: EU1001777
- N. fab.: 1132927
- Peso della spedizione: 0.11kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 236mm
- UPC: 661120103707

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio del Carrier Standard di Frankford Arsenal per il Pile Driver Bullet Puller](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio del Carrier Standard di Frankford Arsenal per il Pile Driver Bullet Puller

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'assemblaggio del carrier standard di Frankford Arsenal per il Pile Driver Bullet Puller. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le linee guida sulla sicurezza dei consumatori dell'Unione Europea (EU GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando utilizzi il Pile Driver Bullet Puller.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità elevata o in ambienti non ventilati.
- Assicurati che il Pile Driver Bullet Puller sia fissato saldamente prima di utilizzarlo.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche raccomandate.
- Segui sempre le istruzioni di utilizzo fornite dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
- Assicurati di avere un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Monta il carrier standard sul Pile Driver Bullet Puller seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Assicurati che tutte le viti e i collegamenti siano serrati correttamente.

3. Utilizzo:

- Inserisci la cartuccia nel carrier standard, assicurandoti che sia ben posizionata.
- Utilizza il Pile Driver Bullet Puller per estrarre il proiettile secondo le istruzioni del produttore.
- Dopo l'uso, controlla il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la corretta eliminazione dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; consulta il tuo comune per le procedure di smaltimento appropriate.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un rappresentante del servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a disposizione per un'assistenza più rapida.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del carrier standard di Frankford Arsenal per il Pile Driver Bullet Puller. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it