

DeadShot Auflagekissen - DeadShot Shooting Bag vorn & hinten, ungefüllt

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Einschießgeräte](#)

Jeder Jäger und Schütze sucht nach einem vielseitigen und stabilen Schießsystem, das fast überall und jederzeit eingerichtet werden kann. Egal, ob du Minuten oder Sekunden hast, um dich für deinen nächsten Schuss vorzubereiten, die DeadShot® Shooting Bags sind die Lösung. Diese kostengünstigen und funktionalen Taschen setzen weiterhin den Branchenstandard für Qualität und funktionale Schießtaschen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [DeadShot Shooting Bag vorn & hinten, ungefüllt](#)
- Hersteller: [Caldwell](#)
- Artikel-Nr.: EU1001868
- Herst.-Nr.: 248885
- Versandgewicht: 0.27kg
- Versandhöhe: 142mm
- Versandbreite: 61mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 661120488859

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für Caldwell DeadShot Shooting Bags
- Über uns

Sicherheitshinweise für Caldwell DeadShot Shooting Bags

Einführung

Die Caldwell DeadShot Shooting Bags sind eine kostengünstige und funktionale Lösung für Jäger und Schützen, die ein vielseitiges Schießsystem benötigen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Nutzung der Schießtaschen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Schießtaschen vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft werden.
- Verwenden Sie die Schießtaschen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Schießtaschen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie darauf, dass die Schießtaschen auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert werden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die DeadShot Shooting Bags nur mit stabilen Schusswaffen.
- Vermeiden Sie es, die Schießtaschen in der Nähe von anderen Personen zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen Ihrer Schusswaffe aktiviert sind, wenn Sie die Schießtaschen verwenden.
- Verwenden Sie die Schießtaschen nicht, wenn sie beschädigt oder defekt sind.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass keine gefährlichen Objekte in der Nähe sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Schießtaschen

- Überprüfen Sie die Schießtaschen auf Beschädigungen.
- Füllen Sie die Taschen mit dem empfohlenen Material (z. B. Sand oder Schrot), um Stabilität zu gewährleisten.

2. Platzierung der Schießtaschen

- Stellen Sie die vordere und hintere Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Positionieren Sie die Taschen so, dass sie die Waffe gut unterstützen.

3. Verwendung der Schießtaschen

- Legen Sie die Waffe sicher auf die Schießtaschen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe stabil auf den Taschen liegt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen einen sicheren Abstand zu anderen Personen einhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Schießtaschen gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn die Taschen nicht mehr verwendet werden können, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen zu den Caldwell DeadShot Shooting Bags wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler in Ihrer Nähe.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, regelmäßig nach Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU zu suchen, um über mögliche Sicherheitsprobleme informiert zu bleiben.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de