

# TESTINE DI SEDUTA - TRIEBEL Seaterhead - Calibro 10,36/.408 - Tipo: R160

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Accessorio per Seater con Crimp e Bench-Rest-Seaters di Triebel.

**Troverai ulteriori informazioni nel manuale.**

[Il manuale può essere trovato qui](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [TRIEBEL Seaterhead - Calibro 10,36/.408 - Tipo: R160](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2008237
- N. fab.: 3000214
- Diametro (in pollici): .408
- Peso della spedizione: 0.015kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 15mm
- Lunghezza di spedizione: 30mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TRIEBEL Seaterhead Caliber 10,36/.408 Type: R160](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TRIEBEL Seaterhead Caliber 10,36/.408 Type: R160

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il TRIEBEL Seaterhead. Questo accessorio è progettato per garantire un uso sicuro e efficace dei Seater con Crimp e BenchRestSeaters di Triebel. È importante seguire queste istruzioni per garantire la massima sicurezza e prestazioni.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del Seaterhead per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza guanti di protezione per evitare tagli o abrasioni durante la manipolazione del prodotto.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli per prevenire incidenti.
- Non forzare il Seaterhead oltre le sue specifiche tecniche.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Scegli un'area di lavoro ben illuminata e spaziosa.
- Assicurati che la superficie sia stabile e in grado di sostenere il tuo lavoro.

### 2. Installazione del Seaterhead

- Fissa il Seaterhead al tuo banco di lavoro seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che tutte le viti e i collegamenti siano serrati correttamente.

### 3. Utilizzo del Seaterhead

- Carica il Seaterhead secondo le istruzioni specifiche.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che tutto funzioni correttamente.
- Durante l'uso, mantieni la mano e altre parti del corpo lontane dall'area di lavoro attiva.

### 4. Manutenzione

- Pulisci il Seaterhead regolarmente per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla frequentemente il prodotto per eventuali segni di usura e sostituisci le parti danneggiate se necessario.

## **Istruzioni per il Discarico**

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente senza seguire le linee guida appropriate.
- Contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni su come smaltire correttamente il Seaterhead.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di fornire dettagli sul prodotto e sul problema riscontrato.

Grazie per aver scelto il TRIEBEL Seaterhead. Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)