

# **TESTINE DI SEDUTA - TRIEBEL Testa di seduta - Calibro 7.62/.30 - Tipo R46**

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Accessorio per Seater con Crimp e Bench-Rest-Seaters di Triebel.

**Troverai ulteriori informazioni nel manuale.**

[Il manuale può essere trovato qui](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caratteristiche**

- Nome: [TRIEBEL Testa di seduta - Calibro 7.62/.30 - Tipo R46](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2008325
- N. fab.: 3000129
- Diametro (in pollici): .300
- Peso della spedizione: 0.015kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 15mm
- Lunghezza di spedizione: 30mm

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TRIEBEL Seaterhead Calibro 7,62/.30 Tipo: R46
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TRIEBEL Seaterhead Calibro 7,62/.30 Tipo: R46

## Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIEBEL Seaterhead. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate nel crimpaggio e nell'uso con i benchrestseaters di Triebel. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del TRIEBEL Seaterhead.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e dei gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando maneggi il Seaterhead.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso.
- Assicurati che il Seaterhead sia montato saldamente prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il Seaterhead oltre le specifiche indicate nel manuale.
- Segui le istruzioni di crimpaggio con attenzione per evitare lesioni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Seaterhead

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Monta il Seaterhead nel tuo banco di lavoro seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Verifica che il Seaterhead sia fissato saldamente e non si muova durante l'uso.

### 2. Uso del Seaterhead

- Posiziona il proiettile nel Seaterhead.
- Esegui il crimpaggio seguendo il metodo raccomandato, assicurandoti di non applicare troppa pressione.
- Controlla il risultato del crimpaggio per garantire che sia conforme alle specifiche desiderate.

### 3. Manutenzione

- Pulisci il Seaterhead regolarmente per rimuovere residui di polvere o materiali.
- Controlla periodicamente per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il Seaterhead nei rifiuti domestici se è danneggiato o non utilizzabile.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro del prodotto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza e l'uso del TRIEBEL Seaterhead, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del TRIEBEL Seaterhead, contribuendo così a un ambiente di lavoro più sicuro per te e per gli altri.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)