

Oryx Chassis Sportsman für Ruger American - SA - RH - Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - Rechts - Schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassis & Schäfte](#)

Das auf dem Bild gezeigte Gewehr (System) und das Zielfernrohr sind nicht zum Verkauf und nicht im Lieferumfang enthalten. Nur das Chassis ist im Lieferumfang enthalten.

Unser ORYX Sportsman Chassis wurde entwickelt, um den besten Aftermarket-Ansatz für das Schießen mit einem Präzisionsgewehr zu bieten. Das V-förmige Bett und der frei schwebende Vorderschaft wurden so konstruiert, dass sie die Genauigkeit und Ergonomie verbessern. Dieses solide Aluminium-Chassis übertrifft die Leistung deines Werkstocks und maximiert die Fähigkeiten deines Gewehrs. Wenn du hinter diesem Chassis stehst und ein Zielbild aufnimmst, wirst du eine solidere Verbindung zwischen dir und deinem Gewehr spüren. Der verstellbare Schaft ermöglicht dir eine viel bessere Anpassung für Genauigkeit und Geschwindigkeit, wenn du hinter deinem Zielfernrohr stehst. Es nimmt AR15-Griffe, ARCA-Schienen, M-Lok-Zubehör auf und ist in anpassbaren Farben erhältlich. Es ist als hervorragendes Upgrade für Schießwettkämpfe, Wildschweinjagd oder Coyotenjagd gedacht oder für jeden, der sich für das Langstreckenschießen interessiert.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - Rechts - Schwarz](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2010788
- Herst.-Nr.: 103725-BLK
- Art: Chassis
- Farbe: Black
- Hand: Right
- Modell: American
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 2.07kg
- Versandhöhe: 67mm
- Versandbreite: 184mm
- Versandlänge: 905mm
- UPC: 682157396771

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Genauigkeit und Ergonomie beim Schießen mit Ihrem Präzisionsgewehr zu bieten. Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden oder installieren.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft richtig eingestellt ist, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur empfohlene Zubehörteile und Komponenten, die mit dem Chassis kompatibel sind.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Ohrenschutz und Schutzbrille, beim Schießen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen in der Nähe des Schussfeldes befinden, wenn Sie das Gewehr verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das bestehende Chassis oder die Schaftkappe von Ihrem Ruger American Gewehr.
- Setzen Sie das Oryx Chassis vorsichtig auf die Aktion des Gewehrs.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen sicher angezogen sind.
- Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass das Chassis fest sitzt.

2. Einstellung des Schafts:

- Passen Sie die Länge und Höhe des Schafts an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Testen Sie die Einstellungen, bevor Sie mit dem Schießen beginnen, um sicherzustellen, dass Sie eine bequeme und stabile Position haben.

3. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein und zielen Sie auf das Ziel.
- Schießen Sie nur, wenn Sie sicher sind, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bleiben Sie sicher und genießen Sie das Schießen mit Ihrem neuen Chassis!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de