

Châssis Oryx Sportsman pour CZ 457 - droitier - noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure approche de rechange pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide excelle en performance par rapport à votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous placez derrière ce châssis et que vous prenez une vue à travers la lunette, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse ajustable vous permet d'obtenir un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous placez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente amélioration pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque intéressé par le tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx Sportsman pour CZ 457 - droitier - noir](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010845
- N° fabr.: 104751-BLK
- Couleur: Noir
- Main: Droit
- Modèle: 457
- Style: Chassis
- Type d'arme: CZ
- Poids du colis: 2.1kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 682157396832

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil CZ 457. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre fusil.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le fusil est déchargé.
- Assurez-vous que le châssis est correctement installé avant de tirer.
- Ne tirez jamais en direction de personnes ou d'animaux.
- Utilisez uniquement des munitions recommandées pour votre fusil.
- Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, vent fort, etc.) qui pourraient affecter la précision.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé.
2. **Démontez votre fusil:** Retirez la crosse d'origine en suivant les instructions du fabricant.
3. **Fixez le châssis Oryx:**
 - Alignez le fusil avec le châssis.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le fusil au châssis. Serrez-les fermement, mais ne forcez pas.
4. **Installez la crosse ajustable:**
 - Ajustez la crosse à la longueur désirée pour un confort optimal.
 - Assurez-vous que la crosse est bien fixée avant utilisation.
5. **Vérifiez les accessoires:**
 - Installez les poignées AR15 et les rails ARCA selon vos besoins.
 - Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés et sécurisés.

Utilisation

- Placez-vous en position de tir, en vous assurant que votre posture est stable.
- Regardez à travers la lunette et ajustez votre position pour un meilleur alignement.
- Tirez lentement et avec contrôle, en maintenant une bonne prise sur le châssis.
- Après chaque séance de tir, nettoyez le châssis et vérifiez son état.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets d'équipement d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du châssis, envisagez de le retourner au fabricant ou de le donner à une organisation d'instruction sur le tir.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le service client de votre revendeur ou du fabricant. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et votre numéro de série à portée de main lors de la prise de contact.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sûre de votre châssis Oryx Sportsman.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr