

Châssis Oryx Sportsman pour Ruger 10/22 - droitier - FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure solution aftermarket pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpassé les performances de votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous installez derrière ce châssis et prenez une image de visée, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse ajustable vous permet d'obtenir un meilleur ajustement pour la précision et la rapidité lorsque vous vous placez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et propose des couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente amélioration pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque s'intéresse au tir à longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx Sportsman pour Ruger 10/22 - droitier - FDE](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010850
- N° fabr.: 104781-FDE
- Couleur: FDE
- Main: Droit
- Modèle: 10/22
- Style: Chassis
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 2.03kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 682157406036

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Ruger 10/22. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance adéquate des armes à feu et de leur manipulation.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Respectez toujours les lois locales et nationales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le châssis uniquement avec des armes compatibles, comme le Ruger 10/22.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du châssis sur le terrain.
- Ne tirez jamais sur une cible qui n'est pas clairement identifiée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Ruger 10/22 est complètement déchargé.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de la Crosse d'Origine :

- Retirez les vis de la crosse d'origine à l'aide d'un tournevis approprié.
- Enlevez délicatement la crosse d'origine.

3. Installation du Châssis Oryx :

- Alignez le châssis Oryx avec le récepteur de votre arme.
- Fixez le châssis en place à l'aide des vis fournies. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées mais sans excès.

4. Ajustement de la Crosse :

- Ajustez la crosse selon votre préférence pour un meilleur confort et une meilleure précision.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le châssis est correctement installé et sécurisé.
- Familiarisez-vous avec les commandes et les ajustements de votre châssis avant de tirer.
- Pratiquez des sessions de tir dans un environnement sûr et contrôlé.

Instructions de Dépôt

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser du châssis, apportez-le à un centre de recyclage approprié ou à un professionnel de l'élimination des armes.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage du produit ou dans la documentation fournie.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre châssis Oryx Sportsman.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr