

Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010852
- Mfr. No.: 104781-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.18kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 185mm
- Shipping length: 910mm
- UPC: 682157397259

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podwozia Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH: Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH ODG](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Gewehrs zu maximieren und dir ein besseres Schießerlebnis zu bieten. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Gebrauchsanweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Chassis nur mit dem Ruger 10/22 Gewehr und den empfohlenen Zubehörteilen.
- Beachte die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwende das Chassis nur in einem sicheren und genehmigten Schießbereich.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass das Gewehr vor der Montage des Chassis entladen ist.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor du das Chassis verwendest.
- Achte darauf, dass der Vorderschaft frei von Hindernissen ist, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des Chassis

- Entferne den Originalschaft des Ruger 10/22 Gewehrs.
- Setze das Oryx Chassis auf den Gewehrrahmen und richte es richtig aus.
- Befestige das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und ziehe sie gleichmäßig fest.
- Überprüfe, ob das Chassis sicher sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Einstellung des Schaftes

- Stelle den verstellbaren Schaft auf die gewünschte Länge und Höhe ein.
- Teste die Einstellungen, um sicherzustellen, dass sie bequem und stabil sind.

4. Verwendung des Gewehrs

- Nimm eine stabile Position ein und ziele auf das Ziel.
- Achte darauf, dass du die Sicherheitsvorkehrungen befolgst, während du das Gewehr verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Oryx Chassis gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass keine Teile des Chassis in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um dir bei deinen Anliegen zu helfen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem du die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH sicher und effektiv nutzt. Viel Spaß beim Schießen!

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring your safety. Please read this guide carefully to understand the safety precautions, installation instructions, and proper usage of your new chassis.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that you are in a safe environment when handling your firearm.
- Use protective eyewear and hearing protection when shooting.
- Store your chassis and firearm securely to prevent unauthorized access, especially from children.
- Familiarize yourself with the local laws regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** Improper use of the chassis may lead to accidents or injuries.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not modify the chassis or firearm in a way that could compromise safety.
 - Ensure that all components are securely fastened before use.
 - Regularly inspect the chassis for wear or damage.
 - Use only compatible accessories as specified in the product description.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that younger users are supervised by a responsible adult.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Remove the factory stock from the Ruger 10/22 following the manufacturer's instructions.
- Align the Ruger 10/22 receiver with the Oryx Chassis and secure it using the provided screws.
- Attach the adjustable buttstock and ensure it is locked in place.
- Install any desired accessories (AR15 grips, ARCA rails, MLoc accessories) as per their specific instructions.

2. Usage:

- Adjust the buttstock to fit your shoulder for optimal comfort and control.
- Ensure that the chassis is properly fitted and that the rifle is stable before taking aim.
- When aiming, maintain a firm grip on the chassis and ensure that your fingers are away from the trigger until you are ready to shoot.
- After use, clean and maintain your chassis according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal products.
- Do not dispose of any firearm components in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety, installation, or usage of the Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH, please consult the manufacturer's website or contact their customer support team.

Conclusion

Your safety is paramount when using the Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience. Always stay informed about safety practices and local regulations. Thank you for choosing our product, and happy shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Introducción

Gracias por elegir el Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y proporcionar un rendimiento superior. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía está diseñada para ayudarte a comprender las medidas de seguridad necesarias, así como las instrucciones de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Siempre maneja el rifle con precaución y considera que puede estar cargado.
- Usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Inspecciona el chasis y el rifle regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No modifiques el chasis o el rifle de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión Segura:** Asegúrate de que el chasis esté correctamente instalado en el rifle antes de usarlo.
- **Ajustes de la Culata:** Ajusta la culata a tu tamaño y preferencia antes de disparar. Un ajuste incorrecto puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc que sean compatibles con el chasis.
- **Condiciones de Uso:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Almacenamiento:** Guarda el rifle y el chasis en un lugar seguro y seco cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y que no haya munición en la zona.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que todas las partes estén bien ajustadas y seguras.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud de la culata según tu preferencia.
- Prueba el ajuste mirando a través de la mira y realiza ajustes adicionales si es necesario.

3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y cómoda antes de disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Dispara en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el chasis, sigue las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- No tires el chasis en la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados para metales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta con el distribuidor o fabricante. Asegúrate de tener la información del producto a mano para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al usar cualquier equipo de tiro. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia de tiro con el Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Ruger 10/22. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le châssis conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le châssis à la portée des enfants.
- Gardez le châssis et ses accessoires dans un endroit sec et sécurisé.
- En cas de doute sur la sécurité de votre châssis, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Fusil :** Toujours traiter le fusil comme s'il était chargé. Ne jamais pointer le fusil vers quelque chose que vous ne voulez pas détruire.
- **Utilisation de la Crosse Ajustable :** Assurez-vous que la crosse est correctement ajustée avant d'utiliser le fusil. Un ajustement incorrect peut affecter la précision et la sécurité.
- **Fixation des Accessoires :** Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le châssis. Vérifiez qu'ils sont correctement fixés avant utilisation.
- **Conditions de Tir :** Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter votre sécurité ou celle des autres.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation :** Avant d'installer le châssis, assurez-vous que le fusil est déchargé.
2. **Retrait de la Crosse d'Origine :** Suivez les instructions du fabricant pour retirer la crosse d'origine de votre Ruger 10/22.
3. **Installation du Châssis :**
 - Alignez le fusil avec le châssis Oryx.
 - Fixez le fusil au châssis en utilisant les vis fournies.
 - Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que le fusil est solidement maintenu.
4. **Ajustement de la Crosse :** Ajustez la crosse selon vos préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.

Utilisation

- **Prise en Main :** Tenez le fusil avec une prise ferme et stable.
- **Visée :** Utilisez votre lunette pour viser avec précision. Prenez le temps de vous familiariser avec le châssis pour maximiser votre performance.
- **Tir :** Ne tirez que lorsque vous êtes sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des pièces d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du châssis, envisagez de le retourner à un revendeur agréé ou à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel pour plus d'informations.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduzione

Il telaio Oryx Chassis Sportsman è progettato per migliorare l'esperienza di tiro con il fucile Ruger 10/22. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni fornite prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o anomalie.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non modificare il telaio o utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
- Segui tutte le leggi e le normative locali relative all'uso di armi da fuoco.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Verifica che il fucile Ruger 10/22 sia scarico.
- Rimuovi il calcio originale dal fucile.

2. Installazione del Telaio

- Posiziona il fucile all'interno del telaio Oryx Chassis.
- Assicurati che il fucile sia ben fissato nel telaio.
- Utilizza le viti fornite per fissare il telaio al fucile in modo sicuro.

3. Regolazione del Calcio

- Regola il calcio per adattarlo alla tua corporatura e preferenze di tiro.
- Controlla che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

4. Utilizzo del Telaio

- Posizionati dietro al fucile e prendi la mira.
- Assicurati che il tuo corpo e la tua posizione siano stabili.
- Fai attenzione a mantenere una presa sicura e controllata durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il telaio e i suoi accessori in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Utilizza centri di raccolta autorizzati per il riciclaggio dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso il quale hai acquistato il telaio Oryx Chassis. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Segui attentamente tutte le istruzioni e le precauzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podwozia Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Nasze podwozie zostało zaprojektowane z myślą o poprawie wydajności i ergonomii podczas strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie oraz innym użytkownikom bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie podwozia, przestrzegaj poniższych wytycznych:

- Używaj podwozia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj podwozie w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan podwozia oraz jego elementów, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich środków ochrony osobistej podczas strzelania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich służb.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

Podczas korzystania z podwozia Oryx Chassis, przestrzegaj poniższych środków ostrożności:

- Upewnij się, że karabin jest zawsze w stanie spoczynku, gdy nie jest używany.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed montażem lub demontażem podwozia.
- Stosuj się do zaleceń producenta dotyczących montażu i użytkowania akcesoriów.
- Nie używaj podwozia w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury czy wilgotność.
- Nie modyfikuj podwozia w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

Aby prawidłowo zamontować i używać podwozia Oryx Chassis, wykonaj następujące kroki:

1. Montaż podwozia:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zdemonstuj oryginalną kolbę karabinu zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieść karabin w podwoziu, upewniając się, że wszystkie elementy są odpowiednio dopasowane.
- Zainstaluj śruby mocujące, upewniając się, że są dobrze dokręcone.

2. Użytkowanie podwozia:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są stabilne przed rozpoczęciem strzelania.
- Dostosuj regulowaną kolbę do własnych potrzeb, aby zapewnić maksymalną wygodę i precyzję.
- Korzystaj z akcesoriów MLoc oraz chwytów AR15 zgodnie z instrukcją.

Instrukcje Utylizacji

Podczas utylizacji podwozia Oryx Chassis, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów:

- Nie wyrzucaj podwozia do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje o właściwych metodach utylizacji.
- Zadbaj o to, aby wszelkie elementy metalowe zostały poddane recyklingowi, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia Oryx Chassis, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz dostęp do informacji dotyczących bezpieczeństwa i aktualnych powiadomień o produktach.

Podsumowanie

Podwozie Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu. Dziękujemy za wybór naszego podwozia i życzymy udanych strzałów.

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH:

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuuteen liittyvät seikat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä oikein ja turvallisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumatarvikkeita ja laitteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä suojavarusteita, kuten silmäsuojia ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä tai eläimiä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ase on turvallisesti ladattu tai tyhjennetty ennen kuin käsittelet sitä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Pidä tuote puhtaana ja huollettuna suorituskyvyn maksimoimiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet ennen asennusta.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Seuraa tarkasti asennusohjeita, jotta tuote toimii oikein.
- Kun olet asentanut tuotteen, testaa sen toiminta ennen ampumista varmistaaksesi, että se on oikein asennettu.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa sinulle tarkkoja tietoja tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Ruger 10/22 RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och maximera precisionen. För att säkerställa säkerheten och effektiviteten i användningen av detta produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning såsom hörselskydd och skyddsglasögon när du använder geväret.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att chassit är korrekt installerat och att alla skruvar och fästen är åtdragna.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller säkerhet.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar för att undvika skador eller olyckor.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Ruger 10/22 gevär.
- Placera det nya Oryx chassit på geväret och se till att det passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna.
- Installera AR15greppet och andra tillbehör som önskas.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skjutställning.
- När du siktar, se till att du har en stabil och säker position.
- Kontrollera att sikten är korrekt justerad för maximal precision.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Återvinn materialet i enlighet med lokala regler för avfallshantering.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av Oryx Chassi Sportsman Ruger 10/22 RH. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH ODG

Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Oryx Chassis Sportsman pro Ruger 10/22. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání, je důležité se řídit následujícími pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a dovednosti.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte produkt pravidelně na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo podezření na nebezpečí přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte, zda je puška správně namontována na chassis.
- Ujistěte se, že je puška vždy v bezpečném stavu, když je mimo použití.
- Používejte pouze schválené příslušenství a komponenty.
- Při manipulaci s puškou dodržujte všechny bezpečnostní opatření, jako je držení pušky mimo směr k sobě a ostatním.
- Při střelbě dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Odstraňte pušku z původního pažbení.
- Nainstalujte pušku do Oryx Chassis podle pokynů výrobce, které jsou součástí balení.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a upevnění bezpečně utaženy.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně upevněna v chassis.
- Přizpůsobte si pažbu pro optimální uchycení podle svých potřeb.
- Při používání dodržujte doporučené techniky střelby pro maximální přesnost a bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zajistěte jeho bezpečnou likvidaci, aby nedošlo k nebezpečí pro ostatní.
- Zvažte recyklaci komponentů, pokud to je možné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tento dokument byl vypracován v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být používán jako průvodce pro bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman pro Ruger 10/22. Vždy se ujistěte, že dodržujete všechny platné zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.