

Châssis Oryx Sportsman pour Ruger 10/22 - droitier - Châssis Oryx Sportsman pour Ruger 10/22 - droit - ODG

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Notre châssis ORYX Sportsman a été conçu pour être la meilleure solution aftermarket pour tirer avec un fusil de précision. Le lit en V et le garde-main flottant ont été conçus pour améliorer la précision et l'ergonomie. Ce châssis en aluminium solide surpassé les performances de votre crosse d'origine pour maximiser les capacités de votre fusil. Lorsque vous vous installez derrière ce châssis et que vous prenez une vue de tir, vous ressentirez une connexion plus solide entre vous et votre fusil. La crosse ajustable vous permet d'obtenir un ajustement bien meilleur pour la précision et la rapidité lorsque vous vous placez derrière votre lunette. Il accepte les poignées AR15, les rails ARCA, les accessoires M-Lok et dispose de couleurs personnalisables. Il est conçu comme une excellente amélioration pour les compétitions de tir, la chasse au sanglier ou au coyote, ou pour quiconque souhaitant s'initier au tir longue distance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis Oryx Sportsman pour Ruger 10/22 - droit - ODG](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2010852
- N° fabr.: 104781-ODG
- Couleur: Olive Drab Vert
- Main: Droit
- Modèle: 10/22
- Style: Chassis
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 2.03kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 184mm
- Longueur d'expédition: 905mm
- UPC: 682157397259

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Ruger 10/22. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours utiliser le châssis conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le châssis à la portée des enfants.
- Gardez le châssis et ses accessoires dans un endroit sec et sécurisé.
- En cas de doute sur la sécurité de votre châssis, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation du Fusil :** Toujours traiter le fusil comme s'il était chargé. Ne jamais pointer le fusil vers quelque chose que vous ne voulez pas détruire.
- Utilisation de la Crosse Ajustable :** Assurezvous que la crosse est correctement ajustée avant d'utiliser le fusil. Un ajustement incorrect peut affecter la précision et la sécurité.
- Fixation des Accessoires :** Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le châssis. Vérifiez qu'ils sont correctement fixés avant utilisation.
- Conditions de Tir :** Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter votre sécurité ou celle des autres.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation :** Avant d'installer le châssis, assurezvous que le fusil est déchargé.
- Retrait de la Crosse d'Origine :** Suivez les instructions du fabricant pour retirer la crosse d'origine de votre Ruger 10/22.
- Installation du Châssis :**
 - Alinez le fusil avec le châssis Oryx.
 - Fixez le fusil au châssis en utilisant les vis fournies.
 - Assurezvous que toutes les vis sont bien serrées et que le fusil est solidement maintenu.
- Ajustement de la Crosse :** Ajustez la crosse selon vos préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.

Utilisation

- Prise en Main :** Tenez le fusil avec une prise ferme et stable.
- Visée :** Utilisez votre lunette pour viser avec précision. Prenez le temps de vous familiariser avec le châssis pour maximiser votre performance.
- Tir :** Ne tirez que lorsque vous êtes sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des pièces

d'armement.

- Si vous devez vous débarrasser du châssis, envisagez de le retourner à un revendeur agréé ou à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel pour plus d'informations.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr