

# **Schrotflinten-Kammerfahne - Flinten-Kammerfahne - Vor dem Schuss entfernen**

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für Ausbildung & Sicherheit](#) > [Sicherheitsfahnen für Patronenlager](#)

Helle neongrüne Kammerflags, um ein entladenes Feuerwaffe leicht zu identifizieren.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Eigenschaften**

- Name: [Flinten-Kammerfahne - Vor dem Schuss entfernen](#)
- Hersteller: [Brownells Europe](#)
- Artikel-Nr.: EU2012000
- Herst.-Nr.: EU2012000
- Farbe: Neon Green
- Versandgewicht: 0.1kg

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Shotgun Chamber Flag
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den Shotgun Chamber Flag

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Shotgun Chamber Flag! Dieses Produkt wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Schrotflinte entladen ist und um die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen zu erhöhen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen des Produkts.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Shotgun Chamber Flag nur mit entladenen Schrotflinten.
- Setzen Sie das Produkt nicht unter Druck oder verwenden Sie es nicht in einer Weise, die zu Beschädigungen führen könnte.
- Stellen Sie sicher, dass der Chamber Flag sicher in der Kammer Ihrer Schrotflinte sitzt.
- Entfernen Sie den Chamber Flag immer vor dem Laden oder Schießen Ihrer Schrotflinte.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Chamber Flag korrekt positioniert ist.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Schrotflinte entladen ist.
2. Öffnen Sie den Verschluss Ihrer Schrotflinte.
3. Platzieren Sie den Shotgun Chamber Flag in die Kammer, sodass er fest sitzt.
4. Schließen Sie den Verschluss, um sicherzustellen, dass der Chamber Flag nicht herausfallen kann.
5. Überprüfen Sie, ob der Chamber Flag sichtbar ist, um anzugeben, dass die Waffe entladen ist.
6. Entfernen Sie den Chamber Flag, bevor Sie die Schrotflinte laden oder verwenden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es nicht mehr benötigt wird.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrem Shotgun Chamber Flag wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte über einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen verfügen.

Bitte beachten Sie die aktuellen Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform, um stets über eventuelle Sicherheitsrisiken informiert zu sein.

Vielen Dank, dass Sie sich für Sicherheit entscheiden!

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)