

Gewehr-Kammerflagge - Gewehr-Kammerfahne - Basic

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für Ausbildung & Sicherheit](#) > [Sicherheitsfahnen für Patronenlager](#)

Helle neongrüne Chamber Flags, um eine entladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Gewehr-Kammerfahne - Basic](#)
- Hersteller: [Brownells Europe](#)
- Artikel-Nr.: EU2012009
- Herst.-Nr.: EU2012009
- Farbe: Neon Green
- Versandgewicht: 0.1kg

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Produkt: Rifle Chamber Flag
- Über uns

Sicherheitshinweise für das Produkt: Rifle Chamber Flag

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Rifle Chamber Flag. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine entladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Chamber Flag immer in einer entladenen Waffe verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie die Chamber Flag an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Chamber Flag nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist, bevor Sie die Chamber Flag einsetzen.
- Verwenden Sie die Chamber Flag nicht als Spielzeug oder für andere Zwecke als die Kennzeichnung von entladenen Waffen.
- Lassen Sie die Chamber Flag nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Kindern oder Haustieren.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Chamber Flags.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Überprüfen Sie, ob die Waffe entladen ist, indem Sie das Magazin entfernen und den Verschluss öffnen.
2. Führen Sie die Chamber Flag in die Kammer der Waffe ein, bis sie vollständig sitzt.
3. Überprüfen Sie, ob die Chamber Flag gut sichtbar ist, um anderen anzuseigen, dass die Waffe entladen ist.
4. Entfernen Sie die Chamber Flag erst, wenn Sie bereit sind, die Waffe zu benutzen und sicherstellen, dass sie entladen ist.
5. Nach der Verwendung reinigen Sie die Chamber Flag mit einem weichen, trockenen Tuch und lagern Sie sie an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Chamber Flag gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrer Chamber Flag, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de