

Kammerfahne für Halbautomaten - Kammeranzeiger für halbautomatische Waffen - Vor dem Schießen entfernen

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für Ausbildung & Sicherheit](#) > [Sicherheitsfahnen für Patronenlager](#)

Helle neon grüne Kammerflaggen, um eine ungeladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Kammeranzeiger für halbautomatische Waffen - Vor dem Schießen entfernen](#)
- Hersteller: [Brownells Europe](#)
- Artikel-Nr.: EU2012018
- Herst.-Nr.: EU2012018
- Farbe: Neon Green
- Versandgewicht: 0.1kg

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für die Semi Automatic Chamber Flag](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für die Semi Automatic Chamber Flag

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Semi Automatic Chamber Flag! Diese neon grüne Kammerflagge hilft Ihnen, eine ungeladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Kammerflagge immer in einer ungeladenen Waffe verwendet wird.
- Verwenden Sie die Kammerflagge nur in Verbindung mit Feuerwaffen, die für den Einsatz mit einer Kammerflagge geeignet sind.
- Bewahren Sie die Kammerflagge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Kammerflagge auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Kammerflagge immer, wenn die Waffe nicht in Gebrauch ist.
- Entfernen Sie die Kammerflagge, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Achten Sie darauf, dass die Kammerflagge korrekt in die Kammer eingesetzt ist.
- Verwenden Sie die Kammerflagge nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halten Sie die Kammerflagge von Feuerquellen und extremen Temperaturen fern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Kammerflagge:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Öffnen Sie das VerschlussSystem der Waffe.
- Setzen Sie die Kammerflagge vorsichtig in die Kammer ein, bis sie fest sitzt.

2. Verwendung der Kammerflagge:

- Verwenden Sie die Kammerflagge ausschließlich in einer sicheren Umgebung.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, dass die Kammerflagge entfernt wurde.
- Lagern Sie die Kammerflagge an einem sicheren Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Kammerflagge gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Werfen Sie die Kammerflagge nicht in den normalen Hausmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de