

OBI Verrou de glissière - OBI Arrêt de glissière - blanc

[Home](#)

Le Slide Lock est la solution idéale pour attacher de manière sécurisée et flexible votre équipement à une sangle de sac à dos, une ceinture ou un système MOLLE.

1. Attachement Facile : Enfilez la sangle à l'arrière du Slide Lock pour une connexion stable et sécurisée.
2. Orientation Flexible : Peut être monté verticalement ou horizontalement.
3. Compatible MOLLE : Parfait pour les systèmes MOLLE, mais fonctionne également avec des sangles lisses de 1 pouce.
4. Convient aux Sanglons de 1 Pouce : Conçu pour s'adapter aux sangles et aux cordes de 1 pouce.
5. Remarque : Peut avoir une tenue réduite avec des matériaux de sangle plus fins.

NO IMAGE
AVAILABLE

Important : Pour utiliser le Slide Lock, vous aurez besoin d'au moins un Clamp Lock OU Slide Lock, ainsi qu'un RP M, QD P, ou Anywhere Mount.

Gardez votre équipement sécurisé et prêt pour toute aventure avec le Slide Lock !

Caractéristiques

- Nom: [OBI Arrêt de glissière - blanc](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2013634
- N° fabr.: OBi01000-WHT
- Couleur: Blanc
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637840590

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le OBI Slide Lock](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le OBI Slide Lock

Introduction

Merci d'avoir choisi le OBI Slide Lock WHT. Ce produit est conçu pour vous aider à attacher votre équipement de manière sécurisée et flexible. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le Slide Lock est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du Slide Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le Slide Lock à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le Slide Lock avec des sangles ou des cordes endommagées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le Slide Lock uniquement avec des sangles de 1 pouce pour garantir une connexion sécurisée.
- Assurez-vous que la sangle est correctement enfilée à l'arrière du Slide Lock avant de l'utiliser.
- Ne surchargez pas le Slide Lock au-delà de ses capacités.
- Soyez prudent lors de l'installation pour éviter toute blessure.
- Vérifiez que le Slide Lock est bien fixé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Enfilez la sangle à l'arrière du Slide Lock pour établir une connexion stable.
- Assurez-vous que le Slide Lock est monté dans la bonne orientation (verticale ou horizontale) selon vos besoins.

2. Utilisation:

- Pour attacher votre équipement, insérez la sangle dans le Slide Lock.
- Vérifiez que le Slide Lock est bien sécurisé avant d'utiliser votre équipement.
- Pour retirer l'équipement, relâchez le Slide Lock en retirant la sangle.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le Slide Lock conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le Slide Lock dans des ordures ménagères non triées.
- Recyclez le produit si possible ou déposez-le dans un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du OBI Slide Lock, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région.

Merci de suivre ces instructions pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du OBI Slide Lock.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr