

OBI Kameraschloss - WHT

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

Der Camera Lock ist eine kompakte und vielseitige Montageslösung, perfekt zum sicheren Befestigen von Kameras, Zielfernrohren, Ferngläsern und mehr.

1. 1/4-20 Gewinde-Montage: Lässt sich einfach mit den 1/4-20-Gewinden an der Unterseite einer Kamera oder eines Zielfernrohrs befestigen.
2. Vielseitige Funktionalität: Ideal für Kameras, Zielfernrohre, Ferngläser oder sogar zur Wandmontage, um dein Equipment zu organisieren.
3. Integrierte Arca-Kompatibilität: Verfügt über eine Arca-kompatible Halterung, die in das Kunststoffmaterial integriert ist, sodass du sie direkt an deinem Stativ befestigen oder an deinem Rucksackriemen oder Stativbein einklemmen kannst.
4. Kompakt und praktisch: Eine kleine, leichte Halterung, die große Funktionalität bietet, ohne zusätzliches Gewicht hinzuzufügen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Wichtig: Um den Camera Lock zu verwenden, benötigst du mindestens einen Clamp Lock ODER Slide Lock sowie eine RP M, QD P oder Anywhere Mount.

Der Camera Lock ist deine All-in-One-Lösung für sicheres, flexibles und praktisches Equipment-Mounting – perfekt für Abenteuer und den Alltag.

Eigenschaften

- Name: [OBI Kameraschloss - WHT](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2013642
- Herst.-Nr.: OBi01002-WHT
- Farbe: White
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637840637

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den OBI Camera Lock
- Über uns

Sicherheitshinweise für den OBI Camera Lock

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des OBI Camera Lock! Dieser kompakte und vielseitige Camera Lock ist ideal für die sichere Befestigung von Kameras, Zielfernrohren, Ferngläsern und mehr. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Camera Lock nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Camera Locks auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Camera Lock nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie den Camera Lock außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung mit kompatiblen Produkten:** Der Camera Lock benötigt mindestens einen Clamp Lock oder Slide Lock sowie eine RP M, QD P oder Anywhere Mount. Verwenden Sie nur die empfohlenen Komponenten.
- **Gewichtsbeschränkungen:** Achten Sie darauf, die Gewichtsgrenzen des Camera Locks nicht zu überschreiten, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- **Sichere Montage:** Stellen Sie sicher, dass der Camera Lock fest und sicher montiert ist, bevor Sie Ihre Ausrüstung anbringen.
- **Vermeidung von Stößen:** Vermeiden Sie den Kontakt des Camera Locks mit harten Oberflächen oder Stößen, die zu Beschädigungen führen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Camera Locks:

- Verwenden Sie die 1/420 Gewinde an der Unterseite Ihrer Kamera oder Ihres Zielfernrohrs, um den Camera Lock sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob der Camera Lock fest sitzt, bevor Sie die Ausrüstung anbringen.

2. Verwendung des Camera Locks:

- Nutzen Sie die integrierte Arcakompatible Halterung, um den Camera Lock direkt an Ihrem Stativ zu befestigen oder an Ihrem Rucksackriemen oder Stativbein einzuklemmen.
- Achten Sie darauf, dass der Camera Lock nicht überlastet wird.

3. Sicherer Transport:

- Wenn Sie den Camera Lock transportieren, stellen Sie sicher, dass er gut geschützt ist, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Lagern Sie den Camera Lock an einem trockenen Ort, fern von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Camera Lock und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.

- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des OBI Camera Locks stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die offiziellen Kanäle oder die Verpackung des Produkts für weitere Informationen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den OBI Camera Lock entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung Ihres neuen Produkts!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de