

# OBI Antivol pour caméra - Verrou caméra OBI - blanc

[Home](#)

Le Camera Lock est une solution de montage compacte et polyvalente, parfaite pour fixer en toute sécurité des caméras, des lunettes de tir, des jumelles et bien plus encore.

1. Montage à filetage 1/4-20 : Se fixe facilement à l'aide des filetages 1/4-20 situés au bas d'une caméra ou d'une lunette de tir.
2. Fonctionnalité multi-usage : Idéal pour les caméras, les lunettes de tir, les jumelles, ou même pour un montage mural pour organiser votre matériel.
3. Compatibilité Arca intégrée : Dispose d'un support de style Arca intégré dans le plastique, vous permettant de l'attacher directement à votre trépied ou de le fixer à la sangle de votre sac à dos ou à la jambe de votre trépied.
4. Compact et pratique : Un petit support léger qui offre une grande fonctionnalité sans ajouter de volume.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Important : Pour utiliser le Camera Lock, vous aurez besoin d'au moins un Clamp Lock OU Slide Lock, ainsi que d'un RP M, QD P ou Anywhere Mount.

Le Camera Lock est votre solution tout-en-un pour un montage de matériel sécurisé, flexible et pratique—parfait pour les aventures et l'utilisation quotidienne.

## Caractéristiques

- Nom: [Verrou caméra OBI - blanc](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2013642
- N° fabr.: OBi01002-WHT
- Couleur: Blanc
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637840637

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le OBI Camera Lock](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le OBI Camera Lock

## Introduction

Merci d'avoir choisi le OBI Camera Lock WHT. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et suivre les recommandations pour garantir une expérience optimale.

## Directives de Sécurité Générales

- Utilisez le OBI Camera Lock uniquement comme décrit dans ce guide.
- Vérifiez régulièrement l'état du Camera Lock et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le Camera Lock à la portée des enfants sans surveillance.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de problème, contactez un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Montage Sécurisé** : Assurezvous que le Camera Lock est bien fixé avant d'utiliser votre caméra ou autre équipement.
- **Poids Maximum** : Ne dépassiez pas la capacité de poids recommandée pour éviter tout risque de chute.
- **Équipement Compatible** : Utilisez uniquement des accessoires compatibles (Clamp Lock, Slide Lock, etc.) pour garantir la sécurité.
- **Surfaces Stables** : Ne placez pas le trépied ou le support sur des surfaces instables ou inclinées.
- **Vérification Avant Utilisation** : Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les composants sont correctement assemblés et en bon état.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Camera Lock :

- Assurezvous que votre caméra ou lunette de tir est éteinte.
- Localisez le filetage 1/420 au bas de l'appareil.
- Vissez le Camera Lock sur le filetage jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

### 2. Montage sur Trépied :

- Si vous utilisez un trépied, assurezvous que le Camera Lock est correctement fixé au trépied via le support de style Arca.
- Vérifiez que le trépied est stable avant d'y placer le Camera Lock.

### 3. Utilisation :

- Une fois monté, vous pouvez fixer votre caméra ou lunette de tir sur le Camera Lock.
- Ajustez l'angle selon vos besoins et vérifiez que tout est sécurisé.

### 4. Démontage :

- Pour retirer le Camera Lock, dévissezle doucement du filetage 1/420.
- Rangez le Camera Lock dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Camera Lock avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements électroniques.
- Recyclez le produit si possible afin de réduire l'impact environnemental.

## Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre OBI Camera Lock, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces instructions et recommandations, vous pouvez utiliser votre OBI Camera Lock en toute sécurité et profiter de toutes ses fonctionnalités. Merci de votre confiance dans notre produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)