

OBI Kameraschloss - OBI Kamera-Schloss - BLK

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

Der Camera Lock ist eine kompakte und vielseitige Montageslösung, perfekt zum sicheren Befestigen von Kameras, Spektiven, Ferngläsern und mehr.

1. 1/4-20 Gewinde-Montage: Lässt sich einfach mit den 1/4-20-Gewinden an der Unterseite einer Kamera oder eines Spektivs befestigen.
2. Vielseitige Funktionalität: Ideal für Kameras, Spektive, Ferngläser oder sogar zur Wandmontage, um deine Ausrüstung zu organisieren.
3. Integrierte Arca-Kompatibilität: Verfügt über eine Arca-kompatible Halterung, die in das Plastik integriert ist, sodass du sie direkt an deinem Stativ befestigen oder an deinem Rucksackriemen oder Stativbein klemmen kannst.
4. Kompakt und praktisch: Eine kleine, leichte Halterung, die große Funktionalität bietet, ohne zusätzliches Gewicht hinzuzufügen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Wichtig: Um den Camera Lock zu verwenden, benötigst du mindestens einen Clamp Lock ODER Slide Lock sowie einen RP M, QD P oder Anywhere Mount.

Der Camera Lock ist deine All-in-One-Lösung für sicheres, flexibles und praktisches Montieren von Ausrüstung – perfekt für Abenteuer und den Alltag.

Eigenschaften

- Name: [OBI Kamera-Schloss - BLK](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2013643
- Herst.-Nr.: OBi01002-BLK
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637840644

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den OBI Camera Lock
- Über uns

Sicherheitshinweise für den OBI Camera Lock

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des OBI Camera Lock! Dieses Produkt bietet eine sichere und vielseitige Montageslösung für Ihre Kameras, Spektive und Ferngläser. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch des Camera Locks zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Vergewissern Sie sich, dass der Camera Lock vor der Verwendung ordnungsgemäß montiert ist.
- Verwenden Sie den Camera Lock nur mit kompatiblen Geräten, die über ein 1/420 Gewinde verfügen.
- Halten Sie den Camera Lock und die montierten Geräte von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und Verbindungen, um sicherzustellen, dass alles sicher ist.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, verwenden Sie das Produkt nicht und ersetzen Sie es umgehend.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Camera Lock sicher an Ihrem Stativ oder Rucksackriemen befestigt ist, bevor Sie Ihre Ausrüstung anbringen.
- Vermeiden Sie es, die Ausrüstung übermäßig zu beladen, um ein Abrutschen oder Herunterfallen zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Camera Lock nicht in der Nähe von Wasser oder extremen Temperaturen verwendet wird, um Materialschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Camera Lock nicht während starker Winde oder ungünstiger Wetterbedingungen, um das Risiko eines Unfalls zu minimieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Camera Locks:

- Suchen Sie die 1/420 Gewinde an der Unterseite Ihrer Kamera oder Ihres Spektivs.
- Schrauben Sie den Camera Lock fest auf das Gewinde, bis er sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Befestigung, indem Sie sanften Druck auf die Kamera oder das Spektiv ausüben.

2. Verwendung des Camera Locks:

- Befestigen Sie den Camera Lock an Ihrem Stativ oder Rucksackriemen, indem Sie die integrierte Arcakompatible Halterung verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Lock fest sitzt und nicht wackelt.
- Organisieren Sie Ihre Ausrüstung, indem Sie den Camera Lock nutzen, um Platz zu sparen und die Handhabung zu erleichtern.

3. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie den Camera Lock von der Kamera oder dem Spektiv, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen.
- Lagern Sie den Camera Lock an einem trockenen, kühlen Ort, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den OBI Camera Lock gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, und recyceln Sie, wo immer möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des OBI Camera Locks, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise wichtige Informationen enthalten, um die sichere Verwendung des OBI Camera Locks zu gewährleisten. Halten Sie sich an diese Anweisungen und genießen Sie Ihre Abenteuer mit sicherer und flexibler Ausrüstung!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de