

OBI Serratura per fotocamera - OBI Blocco per fotocamera - BLK

[Home](#)

Il Camera Lock è una soluzione di montaggio compatta e versatile, perfetta per fissare in modo sicuro fotocamere, cannocchiali, binocoli e altro ancora.

1. Montaggio con Filettatura 1/4-20: Si attacca facilmente utilizzando le filettature 1/4-20 sulla parte inferiore di una fotocamera o di un cannocchiale.
2. Funzionalità Multi-uso: Ideale per fotocamere, cannocchiali, binocoli o anche per il montaggio a muro per organizzare il tuo equipaggiamento.
3. Compatibilità Arca Integrata: Presenta un attacco in stile Arca integrato nella plastica, che consente di attaccarlo direttamente al tuo treppiede o di fissarlo alla cinghia dello zaino o alla gamba del treppiede.
4. Compatto e Pratico: Un montaggio piccolo e leggero che offre grandi funzionalità senza aggiungere ingombro.

NO IMAGE
AVAILABLE

Importante: Per utilizzare il Camera Lock, avrai bisogno di almeno un Clamp Lock OPPURE Slide Lock, oltre a un RP M, QD P o Anywhere Mount.

Il Camera Lock è la tua soluzione tutto-in-uno per un montaggio sicuro, flessibile e conveniente dell'equipaggiamento—perfetto per avventure e uso quotidiano.

Caratteristiche

- Nome: [OBI Blocco per fotocamera - BLK](#)
- Produttore: [OBI SYSTEMS](#)
- N. prodotto: EU2013643
- N. fab.: OBi01002-BLK
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm
- UPC: 767637840644

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [OBI Camera Lock Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Chi siamo](#)

OBI Camera Lock Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Benvienuto nel manuale di sicurezza per l'OBI Camera Lock. Questo documento fornisce istruzioni dettagliate per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste informazioni per massimizzare la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Camera Lock solo per gli scopi previsti, come il montaggio di fotocamere, cannocchiali e binocoli.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il Camera Lock se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Non utilizzare il Camera Lock in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o vento forte.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio Sicuro:** Assicurati che il Camera Lock sia ben fissato prima di utilizzare la tua fotocamera o attrezzatura. Un montaggio instabile può causare cadute e danni.
- **Carico Massimo:** Non superare il carico massimo consigliato per il Camera Lock. Verifica il peso della tua attrezzatura e assicurati che sia compatibile.
- **Controllo della Compatibilità:** Verifica che il tuo treppiede o altro supporto sia compatibile con il Camera Lock prima di utilizzarlo.
- **Uso di Accessori:** Utilizza solo accessori raccomandati dal produttore per evitare malfunzionamenti o incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Rimuovi eventuali accessori non necessari dalla fotocamera o dal cannocchiale.

2. Montaggio del Camera Lock:

- Prendi il Camera Lock e individua la filettatura 1/420.
- Avvia il Camera Lock sulla parte inferiore della fotocamera o del cannocchiale fino a quando non è saldamente fissato.

3. Uso con Treppiede:

- Se stai utilizzando un treppiede, assicurati che il Camera Lock sia compatibile con il tuo treppiede.
- Fissa il Camera Lock al treppiede utilizzando l'attacco in stile Arca integrato.

4. Controllo Finale:

- Prima di utilizzare la tua attrezzatura, verifica che il Camera Lock sia saldamente montato e che non ci siano movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Camera Lock insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e plastici.
- Se possibile, ricicla il Camera Lock presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti il prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore tramite i canali ufficiali.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente dell'OBI Camera Lock. Ricorda di mantenere sempre la sicurezza al primo posto durante l'uso della tua attrezzatura.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it