

Trigger Case LEFT BLK

[Home](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Trigger Case LEFT BLK](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2015577
- N° fabr.: OBi08002-BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637841344

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Trigger Case OBi](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Trigger Case OBi

Introduction

Merci d'avoir choisi le Trigger Case OBi. Ce produit a été conçu pour protéger et transporter ton déclencheur de manière sécurisée et pratique. Pour assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les instructions et les recommandations de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le Trigger Case est utilisé uniquement pour le stockage et le transport de déclencheurs.
- Vérifie régulièrement l'état du Trigger Case pour déceler d'éventuels dommages ou usures.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les procédures de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le Trigger Case avec des objets supplémentaires.
- Évite de placer le Trigger Case dans des endroits exposés à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Manipule le produit avec soin pour éviter les chocs et les chutes.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer le Trigger Case par toimême.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Déclencheur dans le Trigger Case :

- Ouvre le Trigger Case en dévissant le couvercle.
- Place le déclencheur à l'intérieur du case, en t'assurant qu'il est bien positionné et sécurisé.
- Referme le couvercle en veillant à ce qu'il soit solidement fixé.

2. Utilisation du Trigger Case :

- Range le Trigger Case dans ton sac de tir, ta poche de pack ou ton étui de fusil.
- Vérifie que le case est bien en place et qu'il ne bouge pas pendant le transport.
- Pour accéder au déclencheur, ouvre simplement le case et retirele avec précaution.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser du Trigger Case, assuretoi de le faire de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques.
- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, jettele dans un conteneur approprié pour les déchets non recyclables.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton Trigger Case OBi, n'hésite pas à contacter le support client de OBI SYSTEMS. Ils sont disponibles pour t'aider et répondre à toutes tes questions.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres utilisateurs. Merci d'avoir choisi le Trigger Case OBi pour tes besoins de transport de déclencheur.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr