

Trigger Case RIGHT ORG

[Home](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Trigger Case RIGHT ORG](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2015578
- N° fabr.: OBi08001-ORG
- Couleur: Orange
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637841351

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le OBi Trigger Case](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le OBi Trigger Case

Introduction

Félicitations pour l'achat de l'OBi Trigger Case. Ce produit a été conçu pour protéger et transporter ton déclencheur de manière sécurisée et pratique. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du Trigger Case pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le Trigger Case à la portée des enfants.
- Si tu remarques un produit défectueux ou dangereux, signalele aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le Trigger Case avec d'autres objets lourds, car cela pourrait endommager le déclencheur.
- Évite d'exposer le Trigger Case à des températures extrêmes ou à des conditions humides.
- Manipule le déclencheur avec précaution lors de son insertion et de son retrait du Trigger Case.
- Assuretoi que le déclencheur est bien en place avant de transporter le Trigger Case.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer le Trigger Case toimême.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Déclencheur :

- Ouvre le Trigger Case en dévissant le couvercle.
- Place soigneusement le déclencheur à l'intérieur du compartiment prévu.
- Referme le couvercle et assuretoi qu'il est bien fixé.

2. Utilisation du Trigger Case :

- Range le Trigger Case dans ton sac de tir, ton étui de fusil ou une poche de ton sac à dos.
- Lorsque tu as besoin du déclencheur, retire le Trigger Case de ton équipement.
- Ouvre le Trigger Case et sors le déclencheur avec précaution.

3. Entretien :

- Nettoie le Trigger Case avec un chiffon doux et sec.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin du Trigger Case, éliminele conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques.
- Ne jette pas le Trigger Case dans la nature ou dans des lieux non désignés pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site web de l'OBi Trigger Case ou contacte le service client d'OBi SYSTEMS. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et répondre à tes questions.

Merci de suivre ces instructions pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'OBi Trigger Case.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr