

Trigger Case RIGHT GY

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Trigger Case RIGHT GY](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2015580
- Herst.-Nr.: OBi08001-GY
- Farbe: Gray
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637841375

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [OBi Trigger Case Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

OBI Trigger Case Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des OBI Trigger Case! Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Ersatzabzug sicher und praktisch zu transportieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das OBI Trigger Case nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das OBI Trigger Case nur mit kompatiblen Abzügen.
- Achte darauf, dass das Case sicher verschlossen ist, bevor du es transportierst.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser oder extremen Temperaturen, um die Integrität des Materials zu erhalten.
- Verwende das Case nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass der Ersatzabzug sauber und trocken ist, bevor du ihn ins Case legst.
2. **Einlegen des Abzugs:**
 - Öffne das OBI Trigger Case.
 - Lege den Ersatzabzug vorsichtig in das Case.
 - Schließe das Case, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass es sicher verschlossen ist.
3. **Transport:**
 - Trage das Case in deiner Waffe oder deiner Tasche.
 - Überprüfe regelmäßig, ob das Case sicher an seinem Platz bleibt und keine Bewegung auftritt.
4. **Entnahme:**
 - Öffne das Case vorsichtig.
 - Nimm den Abzug heraus und überprüfe ihn auf Schäden, bevor du ihn verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das OBI Trigger Case gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe.
- Achte darauf, das Produkt umweltfreundlich zu entsorgen und nicht in die Natur zu werfen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von OBI SYSTEMS.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des OBI Trigger Case zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen, um Risiken zu minimieren und einen sicheren Umgang zu fördern.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de