

Trigger Case RIGHT GY

[Home](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Trigger Case RIGHT GY](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2015580
- N° fabr.: OBi08001-GY
- Couleur: Gris
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637841375

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Trigger Case OBi](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Trigger Case OBi

Introduction

Merci d'avoir choisi le Trigger Case OBi. Ce produit innovant est conçu pour protéger et transporter ton déclencheur de manière sécurisée et pratique. Ce guide de sécurité t'aidera à utiliser le produit en toute sécurité tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le Trigger Case est utilisé uniquement pour le transport de déclencheurs.
- Vérifie régulièrement l'état du Trigger Case pour t'assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Ne laisse pas le Trigger Case à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le Trigger Case avec des objets supplémentaires.
- Évite de laisser le Trigger Case exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Manipule le Trigger Case avec soin pour éviter les chocs ou les chutes.
- Ne modifie pas le Trigger Case de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification du Contenu:

- Assure-toi que le Trigger Case est vide avant de l'utiliser.

2. Placement du Déclencheur:

- Ouvre le Trigger Case.
- Insère le déclencheur à l'intérieur, en t'assurant qu'il est bien en place et sécurisé.

3. Fermeture:

- Ferme soigneusement le Trigger Case pour éviter que le déclencheur ne sorte pendant le transport.

4. Transport:

- Range le Trigger Case dans ton étui de fusil, sac de tir ou poche de sac à dos, en veillant à ce qu'il soit bien fixé pour éviter tout mouvement.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le Trigger Case est endommagé ou ne peut plus être utilisé, mets-le au rebut de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques 3D.
- Ne jette pas le Trigger Case dans la nature ou dans les cours d'eau.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du Trigger Case OBi, consulte les

ressources en ligne disponibles ou les autorités locales compétentes.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Trigger Case OBi.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr