

# Trigger Case LEFT GY

[Home](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Trigger Case LEFT GY](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2015581
- N° fabr.: OBi08002-GY
- Couleur: Gris
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637841382

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Trigger Case OBi](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le Trigger Case OBi

## Introduction

Félicitations pour l'achat de l'OBi Trigger Case ! Ce produit a été conçu pour offrir une solution pratique et sécurisée pour transporter ton déclencheur de recharge. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Trigger Case, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours le Trigger Case conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour t'assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Ne laisse pas le Trigger Case à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de problème ou de défaillance, ne tente pas de réparer le produit toi-même. Contacte un professionnel.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le déclencheur de recharge est correctement placé dans le Trigger Case avant de le ranger.
- Évite d'exposer le Trigger Case à des températures extrêmes ou à des environnements humides.
- Ne surcharge pas le Trigger Case avec des objets supplémentaires qui pourraient le déformer ou le rendre difficile à utiliser.
- Ne laisse pas le Trigger Case dans un endroit où il pourrait être écrasé ou endommagé par d'autres équipements.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Ouvre le Trigger Case en suivant les instructions de déverrouillage.
- Place soigneusement ton déclencheur de recharge à l'intérieur du case.
- Ferme le Trigger Case en t'assurant qu'il est bien verrouillé.

### 2. Utilisation :

- Lorsque tu souhaites accéder à ton déclencheur de recharge, ouvre le Trigger Case avec précaution.
- Sors le déclencheur et vérifie qu'il est en bon état avant utilisation.
- Une fois l'utilisation terminée, replace le déclencheur dans le Trigger Case et referme-le.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le Trigger Case avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique et en matériaux composites.
- Si le Trigger Case est endommagé, assure-toi de le recycler conformément aux directives de ton pays.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à contacter le service client de OBI SYSTEMS. Ils sont disponibles pour répondre à toutes tes interrogations et t'aider avec tout problème potentiel.

Prends soin de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton OBI Trigger Case. Profite bien de ton équipement !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)