

MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - MOSSBERG SHORT ACTION, NICKEL PLATED **3lb** W/Safety

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

The Timney Triggers Mossberg Short Action Nickel-Plated Trigger with Safety (Model 610S-16) is a premium upgrade designed to significantly enhance the performance of Mossberg short-action rifles. Factory set to a crisp 3-pound pull, this trigger delivers consistent, predictable break characteristics that improve accuracy and shot-to-shot control.



Finished in nickel plating for increased durability, corrosion resistance, and smooth operation, the trigger also features Timney's trigger-blocking safety, ensuring the trigger will not move while on safe. Each unit is factory calibrated and ready to shoot, yet remains fully adjustable for sear engagement (creep) and pull weight to match individual preferences.

This is a true drop-in trigger requiring no gunsmithing, allowing for quick and easy installation. Ready for the range straight out of the box or adjustable for a custom feel, the Timney 610S-16 is an essential upgrade for Mossberg shooters seeking precision, reliability, and refined trigger performance.

Eigenschaften

- Name: [MOSSBERG SHORT ACTION, NICKEL PLATED **3lb** W/Safety](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: EU2016626
- Herst.-Nr.: 610S-16
- Versandgewicht: 0.09kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 081950610488

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Timney Triggers Mossberg Short Action NickelPlated Trigger mit Safety (Modell 610S16)
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Timney Triggers Mossberg Short Action NickelPlated Trigger mit Safety (Modell 610S16)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Timney Triggers Mossberg Short Action NickelPlated Trigger mit Safety (Modell 610S16). Dieser Trigger wurde entwickelt, um die Leistung deiner Mossberg kurzläufigen Gewehre erheblich zu verbessern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Bedienungsanleitungen befolgst.
- Verwende den Trigger nur für die vorgesehenen Zwecke und in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Trigger nur mit kompatiblen Mossberg kurzläufigen Gewehren.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, bevor du den Trigger installierst oder anpasst.
- Stelle sicher, dass der Trigger ordnungsgemäß auf die gewünschte Zugkraft eingestellt ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Vermeide es, den Trigger zu modifizieren oder Änderungen vorzunehmen, die nicht von Timney empfohlen werden.
- Benutze den Trigger niemals, wenn du Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion bemerkst.
- Stelle sicher, dass der Trigger immer auf "Sicher" steht, wenn du die Waffe nicht benutzt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfe, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Trigger entfernen:

- Entferne den vorhandenen Trigger gemäß den Anweisungen des Gewehrherstellers.

3. Neuen Trigger installieren:

- Setze den Timney Trigger in die vorgesehenen Halterungen ein.
- Achte darauf, dass der Trigger richtig sitzt und sicher befestigt ist.

4. Einstellung der Zugkraft:

- Stelle die Zugkraft auf die gewünschte Stärke (zwischen 1,5 und 4 Pfund) ein.
- Teste den Trigger mehrmals, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

5. Sicherheitsprüfung:

- Stelle sicher, dass der Triggerblockierschutz funktioniert, indem du die Waffe in den sicheren Modus versetzt und den Trigger drückst.

Nutzung

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob die Waffe und der Trigger in einwandfreiem Zustand sind.
- Halte die Waffe stets in eine sichere Richtung, während du den Trigger betätigst.
- Achte darauf, dass du immer die Kontrolle über die Waffe behältst, insbesondere beim Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de