

ClayCopter Rip-Launcher

[Accessoires](#) > [Ciblerie & Accessoires](#) > [Lanceurs de Plateaux Ball Trap](#)

The ClayCopter Rip-Launcher™ is the perfect way to launch ClayCopter targets with no batteries required—just a simple pull. Powered by a pull-cord system, this launcher lets you experience the excitement of ClayCopter targets without wires or power packs. Simply pull the self-winding cord to send targets flying up to 80 yards with ease.

Portable and handheld, the Rip-Launcher is easy to take to the range and fits conveniently into most gear bags. Compatible with all Caldwell ClayCopter targets, it can launch both single targets and target pairs. Enjoy fast, simple, and engaging shooting action—just give the Rip-Launcher™ a pull.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [ClayCopter Rip-Launcher](#)
- Fabricant: [CALDWELL](#)
- Référence: EU2016837
- N° fabr.: 1237307
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 198700004654

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le ClayCopter RipLauncher™](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le ClayCopter RipLauncher™

Introduction

Le ClayCopter RipLauncher™ est un lanceur de cibles conçu pour offrir une expérience de tir sûre et agréable. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour utiliser le produit en toute sécurité, conformément aux directives de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes capables de le manipuler en toute sécurité.
- Ne laisse jamais les enfants utiliser le lanceur sans supervision d'un adulte.
- Vérifie régulièrement l'état du lanceur pour détecter toute usure ou dommage.
- Évite d'utiliser le lanceur dans des conditions météorologiques extrêmes (vent fort, pluie, etc.).
- Respecte les règles de sécurité lors de l'utilisation de cibles et d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tire jamais sur des cibles qui ne sont pas conçues pour être utilisées avec le ClayCopter RipLauncher™.
- Assuretoi que la zone de tir est dégagée et qu'il n'y a pas d'obstacles ni de personnes à proximité.
- Lorsque tu tires, fais face à la cible et garde les mains et le visage éloignés de la trajectoire de la cible.
- Ne tire pas sur des cibles si tu n'es pas sûr de ta capacité à les atteindre en toute sécurité.
- Ne tire pas si tu es fatigué ou distract.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

- Déballe le ClayCopter RipLauncher™ et vérifie que toutes les pièces sont présentes.
- Assuretoi que le lanceur est en bon état avant de l'utiliser.

• Utilisation :

- Place le lanceur sur une surface stable.
- Charge la cible dans le lanceur en suivant les instructions du fabricant.
- Tire sur la corde d'autoenroulement pour lancer la cible.
- Observe la cible voler et assuretoi qu'il n'y a pas d'obstacles sur son chemin.
- Après utilisation, retire les cibles restantes et range le lanceur dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du ClayCopter RipLauncher™ conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le lanceur dans les ordures ménagères si des pièces sont encore utilisables.
- Renseignetoi sur les points de collecte pour les produits électroniques ou les équipements de sport dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du ClayCopter RipLauncher™, n'hésite pas à

consulter le site web du fabricant ou à contacter le service client.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton ClayCopter RipLauncher™ tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Pense à toujours pratiquer des habitudes de tir sûres et responsables.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr