

# Attacco ottico anteriore M6-B per M1 Carbine - M6-B attacco ottica anteriore

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

## Montaggio a design cantilever solido come una roccia per ottiche e altri mirini sulla tua .30 Carbine

Sfrutta appieno il potenziale di precisione della tua M1 Carbine sostituendo il suo guardamano con un montaggio affidabile, lavorato CNC, per ottiche a lungo raggio, punti rossi, mirini reflex e accessori tattici. Il rail a lunghezza totale, a profilo ribassato, utilizza il modello Picatinny 1913; offre un'ottima stabilità e consente un ampio campo visivo per un rapido acquisto del bersaglio. Doppie morsetti in acciaio ad alta resistenza fissano il montaggio al canna, davanti al blocco del gas. Non è necessario rimuovere i mirini in ferro di serie e non interferirà con l'espulsione delle cartucce. I calci in plastica e quelli di Israel Arms International potrebbero richiedere una leggera fresatura nel forend per adattarsi ai morsetti. Non si adatta a carabine della marca Universal.



## Caratteristiche

- Nome: [M6-B attacco ottica anteriore](#)
- Produttore: [ULTIMAK](#)
- N. prodotto: 100001780
- N. fab.: M6-B
- Colore: Nero Opaco
- Materiale: Alluminio
- Modello: M1 Carbine
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Basi tattiche
- Tipo di arma: Springfield
- Peso della spedizione: 0.204kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico M6B per M1 Carbine](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico M6B per M1 Carbine

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio Ottico M6B per M1 Carbine di ULTIMAK. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del montaggio ottico. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione o dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'M1 Carbine sia scarico prima di installare o regolare il montaggio ottico.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e gli accessori.
- Utilizza il montaggio ottico solo con modelli M1 Carbine compatibili. Non è compatibile con carabine della marca Universal.
- Controlla il montaggio ottico e l'arma per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tieni il montaggio ottico e l'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di essere in un'area sicura quando utilizzi l'arma equipaggiata con il montaggio ottico.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che i morsetti siano saldamente fissati alla canna prima dell'uso per prevenire qualsiasi movimento durante l'operazione.
- Controlla regolarmente la stabilità del montaggio ottico durante l'uso, specialmente dopo un uso intenso o il trasporto.
- Evita di utilizzare il montaggio ottico con accessori che superano il limite di peso specificato dal produttore.
- Non modificare o alterare il montaggio ottico in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Se riscontri malfunzionamenti o irregolarità durante l'uso del montaggio ottico, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Istruzioni per l'Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'M1 Carbine sia scarico e in un ambiente sicuro.
2. **Rimuovere il Guardamano:** Rimuovi con attenzione il guardamano esistente dall'M1 Carbine.
3. **Posizionare il Montaggio:** Allinea il Montaggio Ottico M6B ULTIMAK con la canna, assicurandoti che sia posizionato davanti al blocco del gas.
4. **Fissare i Morsetti:** Utilizza i morsetti in acciaio ad alta resistenza inclusi per fissare il montaggio alla canna. Assicurati che i morsetti siano sufficientemente serrati per prevenire movimenti.
5. **Controllare l'Allineamento:** Verifica che il montaggio sia livellato e allineato correttamente con l'arma.
6. **Reinstallare i Mirini in Ferro:** Non è necessario rimuovere i mirini in ferro di serie; il montaggio non interferirà con l'espulsione delle cartucce.
7. **Ispezione Finale:** Controlla nuovamente tutte le connessioni e assicurati che il montaggio sia sicuro prima di attaccare ottiche o accessori.

### Istruzioni per l'Uso

- Dopo l'installazione, puoi attaccare le ottiche preferite, come mirini telescopici, punti rossi o mirini laser, al rail.
- Assicurati sempre che le ottiche siano saldamente fissate e correttamente zero prima dell'uso.

- Familiarizza con il funzionamento dell'ottica e dell'arma prima di intraprendere attività di tiro.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il montaggio ottico diventa danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo in modo da prevenire un uso accidentale.
- Non smaltire il montaggio ottico nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande sulla sicurezza, assistenza o per segnalare prodotti non sicuri, ti preghiamo di fare riferimento alla piattaforma EU Safety Gate o contattare le autorità locali.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella delle persone intorno a te è la nostra massima priorità. Goditi l'uso responsabile del tuo Montaggio Ottico M6B per M1 Carbine!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)