

RECON-S monture de lunette sans décalage - Monture de lunette 30 mm 0 MOA, noire

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Montages Rock-Solid Avec Système à Dégagement Rapide

Le système de verrouillage à levier à dégagement rapide se fixe solidement au rail flattop et ne se desserre pas même sous un fort recul—plus la force exercée sur le levier est importante, plus il se verrouille fermement. Appuie sur l'onglet de libération pour faire pivoter le levier et le montage se soulève facilement de la carabine. Réglable avec un tournevis à tête plate ou même une pièce de monnaie pour un ajustement ultra-sécurisé et antidérapant sur presque tous les rails de style Picatinny ou Weaver, y compris les rails commerciaux surdimensionnés ou sous-dimensionnés. Le levier peut être configuré pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière selon la préférence de l'opérateur. Une grande barre de verrouillage sur le côté du montage engage le maximum de surface du rail, tandis que le boulon transversal et les deux goupilles de verrouillage intégrées assurent un engagement solide des fentes du rail pour prévenir tout mouvement sous le recul. Cinq vis hexagonales en acier de haute résistance (trois sur le dessus, deux en bas) maintiennent ensemble les moitiés de l'anneau divisées verticalement. Des découpes sur les côtés de l'anneau et dans la base réduisent le poids sans sacrifier la résistance. Le montage de lunette à dégagement rapide avec base monobloc et système à double levier offre le même montage solide et permet un retrait et une réinstallation rapides.



Caractéristiques

- Nom: [Monture de lunette 30 mm 0 MOA, noire](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100003654
- N° fabr.: ADRECONS30STD
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Matte Noir
- Hauteur: .890"
- Style: Picatinny,Détache Rapide,Weaver
- Type d'arme: Universel Carabine
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.272kg
- Hauteur d'expédition: 58mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 196mm
- UPC: 818503010729

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Lunette RECONS NO OFFSET](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Lunette RECONS NO OFFSET

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette RECONS NO OFFSET AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le montage pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Assurezvous que le montage est correctement fixé au rail flattop de votre carabine. Une installation incorrecte peut entraîner un mouvement du montage lors du tir.
- Utilisation** : Ne tirez pas avec le montage si vous constatez qu'il est desserré ou endommagé. Cela pourrait affecter la précision et la sécurité.
- Réglages** : Utilisez uniquement les outils appropriés pour ajuster le montage. Un tournevis à tête plate ou une pièce de monnaie suffisent pour les réglages.
- Manipulation** : Lorsque vous retirez le montage de la carabine, manipulezle avec soin pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre carabine est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez les outils nécessaires : tournevis à tête plate ou pièce de monnaie.

2. Installation :

- Positionnez le montage sur le rail flattop de votre carabine.
- Appuyez sur le levier de libération pour le faire pivoter et engagez le montage sur le rail.
- Serrez le levier jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé. Vérifiez que le montage est solidement fixé.

3. Ajustement :

- Utilisez le tournevis ou la pièce de monnaie pour ajuster la tension du montage si nécessaire.
- Assurezvous que le montage est bien en place avant chaque utilisation.

4. Retrait :

- Pour retirer le montage, appuyez sur le levier de libération et soulevez le montage de la carabine.
- Rangez le montage dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des accessoires de tir.
- Si possible, recyclez le produit pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un distributeur agréé. Assurezvous de toujours avoir les informations de contact à portée de main pour un accès rapide.

Veuillez suivre ces directives pour garantir une utilisation sécurisée de votre montage de lunette RECONS NO OFFSET. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr