

# SANDING BLOCK FOR 1911 SLIDE AND FRAME FLATS - HARRISON DESIGN & CONSULTING ALUMINUM SANDING BLOCK

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Prodotti abrasivi](#) > [Rotoli abrasivi e mandrini](#)

Harrison Design e Consulting utilizzano questi blocchi di carteggiatura in alluminio 2"x7" nel loro laboratorio da anni per livellare e carteggiare le superfici di scorrimento e del telaio a qualsiasi livello di lucidatura richiesto dai loro clienti. Pensano che funzionino così bene che hanno deciso di offrirli in vendita. La piastra di bloccaggio mantiene la carta abrasiva tesa, mentre le scanalature per le dita e il pollice sui lati aiutano a controllare e dirigere il blocco senza affaticarsi nel mantenere la carta tesa, come su un blocco di carteggiatura improvvisato. I blocchi di carteggiatura di Harrison Design e Consulting utilizzano un pezzo di carta vetrata larga 2" o una striscia di emory larga 2". Raccomandano carta vetrata in fogli 9"x11" e poi consigliano di strapparla in lunghezza, ottenendo 3 strisce larghe 2", più un'altra striscia larga 1" che puoi conservare per la lucidatura generale delle scarpe. Harrison Design e Consulting includono un pezzo di gomma Buna-N di 2" di larghezza e 7" di lunghezza con durezza 40 che puoi utilizzare tra la carta abrasiva e il blocco di carteggiatura a tua discrezione. Quando carteggiano superfici che sono un po' ondulate e presentano segni di rullatura, normalmente utilizzano la gomma per consentire un certo gioco nella carta vetrata e aiutarla a seguire la superficie, piuttosto che costringerla a livellare la superficie. Quando hai esaurito un pezzo di carta, strappa le estremità non utilizzate e conservale per avvolgere attorno a bastoncini e lime per carteggiare piccole superfici.



## Caratteristiche

- Nome: [HARRISON DESIGN & CONSULTING ALUMINUM SANDING BLOCK](#)
- Produttore: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- N. prodotto: 100019354
- N. fab.: HDBLOCK
- Peso della spedizione: 0.692kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco di Carteggiatura per Slide e Frame Flats 1911](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco di Carteggiatura per Slide e Frame Flats 1911

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco di Carteggiatura in Alluminio di Harrison Design & Consulting. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il blocco di carteggiatura venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero carteggiare e livellare slide e frame flats.
- Controllare sempre il blocco di carteggiatura prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Mantenere il blocco di carteggiatura e la carta abrasiva puliti e privi di detriti per mantenere l'efficacia e la sicurezza.
- Utilizzare il blocco di carteggiatura in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di particelle di polvere.
- Conservare il blocco di carteggiatura in un luogo asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e una maschera antipolvere, per proteggere gli occhi e i polmoni da polvere e detriti.
- Assicurarsi che le mani siano asciutte e prive di oli o sostanze che potrebbero causare scivolamenti durante la manipolazione del blocco di carteggiatura.
- Non applicare una pressione eccessiva durante la carteggiatura, poiché potrebbe portare a superfici irregolari o danneggiare il pezzo da lavorare.
- Quando si utilizza il pad di gomma, assicurarsi che sia posizionato correttamente tra la carta abrasiva e il blocco di carteggiatura per fornire flessibilità e prevenire danni alla superficie da carteggiare.
- Prestare attenzione ai bordi affilati del pezzo da lavorare che potrebbero causare infortuni durante la carteggiatura.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparare il Blocco di Carteggiatura:

- Prendere un pezzo di carta abrasiva larga 2" o una striscia di emory.
- Se si utilizza carta abrasiva in fogli, strapparla in lunghezza per creare tre strisce larghe 2" e una striscia larga 1" per la lucidatura.

### 2. Attaccare la Carta Abrasiva:

- Posizionare la carta abrasiva sul blocco di carteggiatura, assicurandosi che sia centrata.
- Utilizzare la piastra di bloccaggio per fissare la carta abrasiva, tirandola tesa per evitare grinze.

### 3. Utilizzare il Blocco di Carteggiatura:

- Tenere il blocco di carteggiatura saldamente con le dita nelle scanalature.
- Carteggiare la superficie utilizzando colpi uniformi, consentendo al pad di gomma di seguire il contorno del pezzo da lavorare.
- Evitare di forzare il blocco; lasciare che la carta abrasiva faccia il lavoro.

### 4. Dopo l'Uso:

- Una volta che la carta abrasiva è usurata, strappare le estremità non utilizzate e conservarle per un uso futuro.
- Pulire il blocco di carteggiatura e conservarlo correttamente.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire la carta abrasiva usurata e eventuali parti non riutilizzabili secondo le normative locali.
- Non smaltire il blocco di carteggiatura nei rifiuti domestici normali. Controllare le linee guida locali per i metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo all'uso di questo prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti dal produttore.

# Chi siamo

## Brownells Svizzera

**Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri**

&nbsp;

&nbsp;

### Note legali&nbsp;

&nbsp;

#### **Informazioni sull'azienda:**

Brownells Switzerland SAGL  
Via al Motto 4  
6596 Gordola  
Svizzera

**Direttore generale:** Fabio Pura

#### **Indirizzo postale:**

Casella postale 91  
6598 Tenero  
Svizzera

#### **Contatti:**

E-mail: [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)  
Sito web: [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)  
Telefono: +41&nbsp;917 309 915

#### **Coordinate bancarie:**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino  
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5  
BIC: RAIFCH22

#### **Identificativi aziendali:**

UID: CH-509.4.007.912-1  
IVA: CHE-110.603.904  
EHRA-ID: 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)