

Adaptateurs à tenon - Monture spigot BRAVO pour WHISKEY-3 GEN 3+ X-RAY

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Stock Adapters](#)

L'outil polyvalent des options de montage

Le Spigot Mount est la solution idéale pour des options de montage alternatives pour votre châssis Whiskey-3, X-ray ou Bravo. Il se fixe facilement dans la fente à l'avant du châssis et offre une multitude d'options de montage. De plus, il permet divers points de fixation pour sangles, que ce soit QD ou non, et offre également un emplacement plus stable pour un bipied, situé plus près du canon d'environ un pouce et plus loin vers le bouchon d'environ cinq pouces. Les modèles Minimalist Spigot et full Spigot peuvent être utilisés en conjonction avec le rail NV monté sur le canal de canon KRG INVR. Il se fixe à votre Whiskey-3, X-Ray ou Bravo avec un minimum d'interférence dans le canal de canon, ce qui permet d'accueillir plus facilement des diamètres de canon plus larges. S'adapte à : Tous les KRG X-ray, tous les Bravo et Whiskey-3 (gen 3/2013 et plus récent). Peut être utilisé avec le rail de vision nocturne intégré KRG (INVR). Poids : 3,5 oz. Matériaux/Finitions : Aluminium usiné avec anodisation dure conforme aux spécifications militaires. Installation/Outils nécessaires : Clés hexagonales (métriques). Le garde-main devra être retiré et l'action canonisée peut nécessiter d'être retirée pour l'installation.



Caractéristiques

- Nom: [Monture spigot BRAVO pour WHISKEY-3 GEN 3+ X-RAY](#)
- Fabricant: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- Référence: 100033914
- N° fabr.: SPG-G34
- Finition: Noir
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo Spigot Mount](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo Spigot Mount

Introduction

Le Spigot Mount est conçu pour offrir des options de montage alternatives pour votre châssis Whiskey3, Xray ou Bravo. Bien que ce produit soit conçu pour être sûr et efficace, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation appropriée. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre Spigot Mount.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du Spigot Mount pour détecter toute usure ou dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- En cas de problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation appropriée** : Avant d'installer le Spigot Mount, assurez-vous que votre châssis est propre et exempt de débris.
- **Utilisation des outils** : Utilisez uniquement les outils appropriés (clés hexagonales métriques) pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit.
- **Vérification des points de fixation** : Assurez-vous que tous les points de fixation sont bien serrés avant d'utiliser le produit pour éviter tout accident.
- **Utilisation de sangles** : Si vous utilisez des sangles, vérifiez leur état et leur compatibilité avec le Spigot Mount.
- **Stabilité** : Lorsque vous utilisez un bipied, assurez-vous qu'il est correctement fixé et qu'il offre une base stable.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retrait du gardemain** : Avant d'installer le Spigot Mount, retirez le gardemain de votre châssis.
2. **Retrait de l'action canonnée (si nécessaire)** : Dans certains cas, il peut être nécessaire de retirer l'action canonnée pour l'installation.
3. **Fixation du Spigot Mount** :
 - Insérez le Spigot Mount dans la fente à l'avant du châssis.
 - Utilisez les clés hexagonales pour fixer le Spigot Mount en toute sécurité.
4. **Vérification de l'installation** : Une fois installé, vérifiez que le Spigot Mount est solidement fixé et qu'il n'y a pas d'interférences avec le canal de canon.
5. **Test d'utilisation** : Avant une utilisation complète, effectuez un test pour vous assurer que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement.

Instructions de Disposition

- Lorsque vous n'utilisez plus le Spigot Mount ou qu'il est endommagé, assurez-vous de le disposer correctement.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si vous avez des doutes sur la manière de disposer du produit, contactez un centre de recyclage local.

pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Spigot Mount, veuillez consulter le point de contact de sécurité approprié dans votre région. Vous pouvez également vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo Spigot Mount. Veuillez conserver ce guide pour référence future.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr